
OKI

オキカラーページプ・リンタ

MICROLINE 9055cV MICROLINE 3050cV MICROLINE 3020cV

ユーザーズマニュアル (セットアップ編)



- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

■ 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

≜等

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告			
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する のでケガのおそれがあります。		
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり ます。		
Ð.Ç.	カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
8 . C	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
8-5	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 「感電、火災、ケガのおそれがあります。		
B-C	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。		

⚠警告			
	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。		
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。		
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。		

さい。

ケガをするおそれがあります。

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 9055cV ML9055cV
- MICROLINE 3050cV ML3050cV
- MICROLINE 3020cV ML3020cV
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称 Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、TrueType および ColorSync は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Illustrator、AdobePS、Adobe Type Manager、ATM、PageMaker、Photoshop、PostScript およびPostScript3 はAdobe System Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

リュウミンライト-KL、中ゴシック BBB、太ミン A101、太ゴ B101、じゅん 101 は、株式会社モリサワ の商標です。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

本ソフトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読みください。

Adobeソフトウェア

本プリンタには、米国の Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)(以下「アドビ」)及び沖データのサプライヤー(アドビを含む。以下「サプライヤー」といいます)が提供する以下のものが添付されています。

- PostScript®ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフトウェア(以下「プリンティングソフトウェア」)
- 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り可能なアウトラインデータ(以下「フォントプログラム」)
- プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア(以下「ホストソフトウェア」)
- 上記全てに関連する説明文書(以下「ドキュメンテーション」).

「本ソフトウェア」という言葉は、プリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアのいずれかまたは全て、及びそれらのアップグレード版、修正版、追加、複製物を示します。

1. プリンティングソフトウェア

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプログラムが組み込まれたコントローラーを搭載した単一の出力装置において、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプログラムを使用することができます。

2. ローマンフォントプログラム

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプログラムの使用許諾に加えて、お客様は、文字、数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン(以下「タイプフェース」)を複製する為に、最大5台までのコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共に使用する目的で、ローマンフォントプログラム及びAdobe Type Manager™を使用することができます。お客様は、印刷業者その他のサービスビューローに個々のファイルで使用したローマンフォントプログラムの複製物の印刷を依頼する事ができます。またそのサービスビューローは、ファイルを処理するためにローマンフォントプログラムを使うことができます。但しそのサービスビューローが、お客様に対して、その個々のローマンフォントプログラムの使用権を購入したか、あるいは許諾が与えられているということを表明している場合に限ります。

3. ホストソフトウェア

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要に応じた複数のコンピュータのハードディスク又はその他の記憶装置上にインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク上での使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一のローカル・エリア・ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール・使用されるものとします。

- (1) 必要とされる複数のコンピュータのハードディスクまたはその他の記憶装置に恒久的なインストールをするため。
- (II) そのようなネットワーク上において、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用されるコンピュータは、必要に応じた台数に限ります。

お客様は、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックアップコピーはいかなるコンピュータ上においても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェアをインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム・コンピュータあるいはポータブル・コンピュータにもインストールすることができます。しかしながら、1つのコンピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフトウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約に関わらず、お客様は、プリンティングソフトウェアが実行できる一つ以上のプリンタで使用する為に、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコンピュータにインストールすることができます。

- 4. お客様は、この契約において付与されている、本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関するお客様の権利の全てを、譲受人に譲渡することができます。但し、お客様は、本ソフトウェアとドキュメンテーション全てを譲受人に譲渡し、また譲受人は本契約の全ての条項に同意しなければなりません。
- 5. 本ソフトウェア及びドキュメンテーションは沖データ及びそのサプライヤーの所有物であり、その構造、編成及びコードは、沖データ及びサプライヤーの価値ある企業秘密です。本ソフトウェアとドキュメンテーションは、米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約の条項によっても保護されています。お客様は、その他著作権で保護されている文献(例えば本など)と同様に本ソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お客様は、本契約で規定されている場合以外に本ソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことに同意します。この契約にもとづいてお客様に認められている本ソフトウェアの複製には、本ソフトウェア上、または本ソフトウェアの中に記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。お客様は、本ソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことに合意します。

- 6. お客様は、本ソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしようと 試みないことに合意します。但し、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するために必要な情報を得る目 的で、本ソフトウェアをデコンパイルする権利が法により認められる場合がありますが、その場合、お客様は、ま ず沖データから書面で事前に承認をもらう必要があります。沖データ及び本ソフトウェアのサプライヤーは、その ような使用において本ソフトウェアに含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実にするための妥当 な費用を含む(但しこれに限定されない)適切な条件を課すことができます。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、沖データ及びそのサプライヤーに帰属するものとします。
- 8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行に従って使用するものとします。商標は、本ソフトウェアによって作成された印刷物であると表示するという特定目的の為にのみ使用することができます。このような商標の使用によって、お客様にその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データによって標記されている商標権所有者の財産です。
- 9. 上記に記述してある事を除いて、この契約書は、お客様に対して、本ソフトウェアのその他のいかなる知的財産権 の使用を認めるものではありません。
- 10. もし、このパッケージが、ホストソフトウェアの2つ以上の使用環境を含む場合(例: Macintosh®とWindows®)、同じホストソフトウェアで2言語以上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ以上の媒体に含まれている場合(例: ディスクとCD-ROM)、また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ以上受取られた場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事によって、本契約で認められている許可されているホストソフトウェアの単一バージョンの使用において本契約で認められている使用数を上回る事はないものとします。尚、お客様が当パッケージを受け取るにあたり、ホストソフトウェアを受け取られる場合にも同条件が当てはまるものとします。
- 11. 上記に記述されているような本ソフトウェアやドキュメンテーションを全て恒久的に譲渡する場合を除いて、お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体に含まれる本ソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、賃貸、リース、サブライセンス、貸与、譲渡しないことに合意します。
- 12. 沖データ及びその代理人は、沖データのサプライヤーに代わって、お客様あるいは第三者に、商品性や、特定の目的に対する適合性、権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、付与しないものとします。
- 13. 本ソフトウェアは現状のままでの状態で提供されています。沖データ及びそのサプライヤーは、本ソフトウェアの動作が、中断されない、エラーが起こらない、またはお客様のニーズに合っていることについて如何なる保証も致しません。沖データとサプライヤーは、明示または黙示を問わず、制定法やその他で定められているか否かを問わず、第三者の権利侵害の不存在や、商品性、または特定の目的に対する適合性について何らの保証も致しません。本ソフトウェアまたは本ソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現存利益の喪失及びデータの喪失を含むがこれに限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切)に関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律により認められていない場合は、本項による制限は適用されません。
- 14. 本契約は、カリフォルニア州法を準拠法とします。但し、同州法の抵触法に関する規則の適用は除外するものとします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日本の輸出管理法、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されている様態で使用しないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた商品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。
- 15. お客様は、本契約に本ソフトウェア、フォントプログラム、タイプフェースおよび商標の使用に関連した条文が含まれている限り、米国デラウェア州法に準拠して設立され、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 に所在するアドビシステムズ社が本契約に対する第三受益者であるということをここに通知されたものとします。この規定は、アドビの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビも権利行使できるものとします。

NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.

This product contains an implementation of LZW licensed under U.S.Patent 4,558,302.

Adobe, PostScript は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。 Macintosh は米国 Apple Computer の登録商標です。

Windows は米国内および各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。

沖データソフトウェア

PSハーフトーン調整ユーティリティ、OKI ストレージデバイスマネージャ、ICCプロファイル、MicrolinePS Utility、 プリンタ記述ファイルおよび関連するドキュメンテーションは、株式会社沖データが提供するものです。 本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社沖データ (以下、沖データという) との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- お客様は、ユーザーズマニュアルで規定された本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有している場合の み、ソフトウェアを使用することが出来ます。
- 2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。
- 3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。
 - (1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。
 - (2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
 - (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用しないことに 同意します。

- 4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、商標の使用を中止するものとします。
- 5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下のことを含む一切の保証をしません。
 - (1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - (2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。
 - (3) 第三者の権利を侵害していないこと。
 - (4)特定の目的に適合していること。

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じる、いかなる 直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。

目 次

1	プリンタを設置します	11
	製品の確認	12
	MICROLINEプリンタの特長	13
	プリンタ各部の名前	14
	操作パネル	15
	設置条件	16
	動作環境	16
	設置に関する注意	16
	設置スペース	
	付属品を取り付けます	
	電源を入れます	
	電源の条件	
	電源を切ります	
	メニューマップ印刷をします	26
2	Windowsをセットアップします	27
	使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます	28
	パラレルインタフェースで接続します	29
	動作環境	29
	プラグアンドプレイでセットアップします(パラレル)	
	プリンタの追加でセットアップします(パラレル)	
	USBインタフェースで接続します(Windows)	
	動作環境	
	プラグアンドプレイでセットアップします(USB) プリンタの追加でセットアップします(USB)	
	ネットワークで接続します (Windows)	
	動作環境	
	セットアップの流れ	
	プリンタの追加でセットアップします(ネットワーク)	
3	Macintoshをセットアップします	63
	USBインタフェースで接続します(Macintosh)	64
	動作環境	
	セットアップします	
	ネットワークで接続します(Macintosh)	69
	動作環境	69
	セットアップします	
	プリンタドライバをインストールします	70

4 印刷します	73
給紙方法と排出方法を決めます	74
メディアウェイトとメディアタイプを設定します	75
用紙カセットから印刷します	
マルチパーパストレイから印刷します	
手差しから印刷します	
于左017·50中間0より	90
5 オプション品について	97
イーサネットボード	98
増設メモリ	100
内蔵ハードディスク	104
セカンド/サードトレイユニット	
大容量トレイユニット	112
両面印刷ユニット	
付 録	121
プリンタの仕様	122
主な仕様	122
外形寸法	123
パラレルインタフェース仕様	
USBインタフェース仕様	
フォントサンプル(PSモード)	
フォントサンプル(PCLモード)	
印刷範囲と印刷精度	
文字コード表(PSモード)	
文字コード表(PCLモード) 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	
ユーザサポートサービスについて	
保証について	
最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
プリンタを修理したい	
ガラブラを厚達したい	
使用済み消耗品の回収について	
「ユーザーズマニュアルCD-ROM」について	
「ユーザーズマニュアルCD-ROM」を使うには	

1 プリンタを設置します

	製品の確認	 12
MICROLINE	プリンタの特長	 13
プリ	ンタ各部の名前	 14
	操作パネル	 15
	設置条件	 16
付属品	を取り付けます	 18
	電源を入れます	 23
	電源を切ります	 25
メニューマッ	プ印刷をします	 26



製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

ケガをするおそれがあります。




このプリンタは重量が約72Kgありますので、3人以上で持ち上げてください。

プリンタ(本体)



トナーカートリッジ(4個)



プリンタソフトウェア CD-ROM

LED レンズクリーナ

黒いビニール袋(4枚)

電源コード

保証書・ご愛用者登録カード

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書)

ユーザーズマニュアル CD-ROM

(ユーザーズマニュアル(セットアップ編/リファレンス編))

ペーパーサイズプレート

MLETB09A イーサネットボードユーザーズマニュアル*

ネットワークソフトウェア CD-ROM *

*: ML3020cV には添付されていません。



- ・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意して ください。
- イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。
- ・ 梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。



MICROLINE プリンタの特長

1200DPI *1の高画質

1インチあたり1200個の発光ダイオードを集合したLEDヘッドを搭載。スムージング技術に依存しない真の1200DPIの高解像度、高画質を実現しています。

ポストスクリプト3 *2とPCL5cを搭載

デスクトップパブリッシングの標準ページ記述言語、日本語対応ポストスクリプト3を搭載。本格的なDTP印刷ができます。また、PCL5c言語も搭載しています。

アウトラインフォントを内蔵

PS モードでは日本語 5 書体 *3 と欧文 136 書体 *4 のアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザギザのない高品質な印刷ができます。PCL モードでは日本語 2 書体 *5 と欧文 80 書体のアウトラインフォントを内蔵しています。

高速印刷

印刷制御部にPowerPC750プロセッサを採用。印刷処理を高速に行うことができます。4連LEDへッドを使用したシングルパスカラー方式で印刷することによりA4用紙(A4横送り、片面印刷時)をカラー印刷では最大22枚/分 *6 (コピーモード) モノクロ印刷では最大26枚/分(コピーモード)で印刷できます。

多彩な給紙機能

普通紙 550 枚 (連量 70kg 紙)を連続給紙する用紙カセットと、はがき・封筒・ラベル紙・OHPシートを連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙 550 枚の連続給紙が可能なセカンド / サードトレイユニット、普通紙 1,650 枚の連続給紙が可能な大容量トレイ、用紙の両面に印刷できる両面印刷ユニットを用意しています。

インタフェースの自動切り替え

パラレルと USB、ネットワーク *7 のインタフェースを装備。データの来た順に自動的に切り替わります。


環境対応

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、地球環境の 保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電力モードやオゾンフリープロセ スなど使う人に優しい設計です。

- *1: ML3020cV は 600dpi。
- *2:Web プリント、ダイレクトPDF プリントには対応していません。
- *3: ML3050cV, ML3020cV は日本語2書体。
- *4: OS によって使用できる欧文書体に制限があります。
- *5: ML9055cV には日本語書体はありません。
- *6:標準トレイにおける A4 横送りコピーモード時、その他のトレイでは 21 枚 / 分となります。
- *7: ML3020cV はオプション。



プリンタ各部の名前



*: ML3020cVはオプション

操作パネル



「オンライン」ランプ(緑)

点灯: データを受信できる状態です。

(オンライン)

点滅:受信したデータを処理しています。また、

ポストスクリプトエラーが発生したときも

点滅します。

消灯:データを受信できない状態です。

(オフライン)

「点検」ランプ(赤)

点灯: エラーが発生しました。印刷は可能です。 点滅: エラーが発生しました。印刷できません。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行24文字で2行に表示します。

① 「メニュー」スイッチ

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示 部にカテゴリを表示します。

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示しま す。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。

- 1 「設定項目 + 」スイッチ メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めま す。2秒以上押すと早送りします。
- 2)「設定値 + 」スイッチ メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 2秒以上押すと早送りします。
- ③ 「メニュー選択」スイッチ メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存 し、表示部の右端に" * "を表示します。
- 4 「オンライン」スイッチ オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 メニューモード中に押すと[オンライン]に戻ります。[nnn:テサシーインサツ]、[nnn:ttt ヨウシガーチガイマス]、[nnn:ttt サイズガーチガイマス]表示中に押すと印刷します。
- 5 「設定項目 」スイッチ メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま す。2秒以上押すと早戻しします。
- 6 「設定値 」スイッチ メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。 2秒以上押すと早戻しします。
- 7)「キャンセル」スイッチ 処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード 中に押すと、[オンライン]に戻ります。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 30~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度: 25

• 結露しないように注意してください。

• [サービスコール /123:エラー]表示が出た場合、結露の可能性があります。 結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで1時間程度放置してから電源を入れてください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所 (実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所 (ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- ・ 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約72kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図




側面図






付属品を取り付けます



2 イメージドラムカートリッジをセットします。




- イメージドラムカートリッジ(4個)を静 かに取り出します。
- イメージドラム カートリッジ

- ② 透明なシートを止めているテープをはが します。
- 3 イメージドラムカートリッジの中央部を 手でしっかり押さえ、透明なシートを矢印 の方向に引き抜きます。
- 4 イメージドラムカートリッジから紙の保 護シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ⑤ トナーカバー(オレンジ色)を固定してい るテープをはがし、突起部を内側に押しな がらトナーカバーを取り外します。

トナーカバーは不燃物として処理して ください。

- イメージドラムカートリッジのラベルの 色とプリンタのラベルの色を合わせます。
- かに戻します。



- (注♪)・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意して ください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないで ください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

3 トナーカートリッジをセットします。



トナーカートリッジ

ラベル

- 1 トナーカートリッジ(4個)を包装袋から取り出します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジを水平にして、 テープをゆっくりはがします。
- 4 レバーのストッパー(オレンジ色)を 外します。突起部を矢印方向に押すと 外れます。



トナーカートリッジを裏返した状態で荷重をかけないでください。 レバーが動き、トナーがこぼれる 場合があります。

- トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの 色が合っていることを確認します。
- ⑤ テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに差し込みます。
- トナーカートリッジの突起をイメージドラムカートリッジの溝に合わせしっかり押し込みます。
- 8 トナーカートリッジのレバー(青色) を矢印の方向に止まるまで回します。

-❷ スタッカカバーを閉じます。

イメージドラム ポスト トナーカートリッジ カートリッジ



突起部

ラベル


6

・トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らずレバーが回らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。

突起

- ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- ・トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲ イレテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。


4 用紙カセットに用紙をセットします。




用紙カセットを引き出します。

注・プレートについているコルクは、はが さないでください。

② 使用する用紙サイズがB4やリーガルより 大きい場合には、用紙ガイド(2ケ所)を 取り外します。用紙ガイドのレバー(青 色)をつまみ、内側へずらし、上へ上げる と外れます。



21



使用する用紙サイズがB4、A3、リーガル、 タブロイドの場合には、手順 ② で外した 用紙ガイド(2ケ所)を取り付けます。 用紙サイズの位置に合わせて差し込み押し 付けながら、パチンと音がするまで矢印方 向に動かします。

> A3 ノビの場合には、用紙ガイドは使用 しません。

⑤ ペーパーサイズプレートをセットします。

- **⑥** 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。
- す。



- (注く) ・ 用紙は用紙カセットの右側によせて 置きます。
 - ・ 用紙ガイドの 「 」マークを越えな いようにセットします。(連量 70kg 紙で550枚)
- 用紙カセットをプリンタに戻します。



電源を入れます

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流(AC): 100V ± 10%

電源周波数 : 50Hz または 60Hz ± 1Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,400Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

⚠警告


- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

1 電源コードを接続します。


注!

電源スイッチが OFF () になっていることを確認してください。

● 電源コードをプリンタに差し込みます。



2 電源スイッチの ON (|) を押します。



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。

RAM チェックチュウ					
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *	* *	* :	* *	-
イニシャルチュウ					
オンライン		. A	U T	ГΟ)
		۲	レー	1	



電源を切ります


ML9055cV とオプションの内蔵ハードディスクを取り付けた ML3050cV、ML3020cV は、いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切ります。



- ・いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスク内のデータが壊れるおそれがあります。
- ・ ML3050cV、ML3020cV では、オプションの内蔵ハードディスク装着時にのみ、[シャットダウン メニュー] が表示されます。
- 0 を数回押し、[シャットダウン メニュー]を表示します。
- ② 3 を押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ]を表示します。
- 3 を押します。

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

4 [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、 電源スイッチのOFF(O)を押します。






メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
- ② 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- 3 1 または 5 を押し、[メニューマップ インサッ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3 を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)



メモ

ML3020cV では、オプションのイーサネットボード装着時にのみ、続けて「Network Card Information」が印刷されます。

Windows をセットアップします

使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます	28
パラレルインタフェースで接続します	29
USBインタフェースで接続します(Windows)	43
ネットワークで接続します(Windows)	59



使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

使用するプリンタドライバを選択します。

Windows 用プリンタドライバには、次の2種類があります。

│メモ│EPS 形式のファイルを印刷する場合は、PS プリンタドライバを使用してください。

システム環境	PSプリンタドライバ	PCLプリンタドライバ
WindowsXP	Windows付属	
WindowsMe		
Windows98	Adobe製	沖データ製
Windows95		
Windows2000	Windows付属	
WindowsNT4.0	Adobe製	

接続方法とシステム環境からセットアップ方法を選択します。

Windows 用プリンタドライバには、次の2つのセットアップ方法があります。接続方法やシステ ム環境によってセットアップ方法が異なります。

プラグアンドプレイでセットアップします

Windows は起動するときに新しく接続されたプリンタを自動的に検出し、プリンタを使用するた めに必要な手続きを画面に表示します。その指示に従ってセットアップします。

プリンタの追加でセットアップします

WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合

「プリンタ]フォルダ内の「プリンタの追加]をダブルクリックしてセットアップします。

WindowsXP の場合

[プリンタとFAX]フォルダ内の[プリンタのインストール]をクリックしてセットアップします。

2つの方法でセットアップできるシステム環境の場合は、プラグアンドプレイでセットアッ メモ : セットアップできます プすることをお勧めします。 x:セットアップできません

×:セットアップできません				
		セットアップ方法		
接続方法	システム環境	プラグアンドプレイ	プリンタの追加 (WindowsXPではプリンタのインストール)	
パラレル インタフェース	WindowsXP		×	
	WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000			
	WindowsNT4.0	×		
USB インタフェース	WindowsXP		×	
	WindowsMe Windows98 Windows2000		初めてセットアップするときは、プリ ンタの追加でセットアップできません。	
ネットワーク	WindowsXP WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000 WindowsNT4.0	×		



パラレルインタフェースで接続します

動作環境

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く)で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ (PS プリンタドライバはサービスパック 5 以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ (MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。



コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードにすると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。

プラグアンドプレイでセットアップします(パラレル)



- ・ プラグアンドプレイでセットアップできるのは、WindowsXP/Me/98/95/2000 です。 WindowsNT4.0 は、プリンタの追加(39 ページ)でセットアップします。
- パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせてIEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(124ページ)
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタの追加でセットアップしてください。(WindowsMe/98/95/2000 は 39 ページ、WindowsXP は 60 ページ)
- ・ WindowsXP/2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


1 プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。



メモ


電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

プパラレルケーブルを接続します。



- パラレルケーブルをプリンタのパラレルインタフェースコネクタに差し込み、金具で固定します。
- パラレルケーブルをコンピュータのパラレルインタフェースコネクタに差し込み、ネジで固定します。

3 プリンタの電源をONにします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Windows を起動します。



Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。

WindowsXP をセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。
- (注:・) コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明はWindowsXP Home Edition を例にしています。


「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、「一覧または特定の 場所からインストールする(詳細)]を選 択し、「次へ」をクリックします。




画面が表示されなかったら? (1) へ進みます。

- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ 「次の場所で最適のドライバを検索する 1 を選択し、「リムーバブルメディア(フ ロッピー、CD-ROM など)を検索]の チェックを外します。
- 「次の場所を含める]にチェックを付け、 次のように入力し、「次へ]をクリックし ます。

PSドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL ドライバを使用する場合 D:\U00e4WINXP\u00e4PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



「ハードウェアのインストール」画面が表 示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。


「ディスクの挿入」画面が表示されたら? ☞ ⑩ へ進みます。

- ⑥ 「完了] をクリックします。
- 選択し、「プリンタとその他のハード ウェア 1 をクリックします。
- (3) 「コントロールパネルを選んで実行しま す」の「プリンタとFAX 「をクリックし ます。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタ アイコンをマウスの右ボタンでクリック して[プロパティ]を選択し、[デバイス の設定]タブの[出力プロトコル]で [TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。



 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、「OK] をクリックします。



「コピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

PS ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。

- 12 [完了]をクリックします。
- (3) [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタ アイコンをマウスの右ボタンでクリック して[プロパティ]を選択し、[デバイス の設定]タブの[出力プロトコル]で [TBCP]を選択して、[OK]をクリック します。




セットアップは終了です。

- 「スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 「ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- (3) [その他のデバイス]の「OKI DATA CORP MICROLINE ***」(*** はプリン タ名)をマウスの右ボタンでクリックし て[削除]を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKIDATA CORP MICROLINE ***」(*** はプリンタ名)をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]を クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 じます。
- ② 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックします。
- ② Windows を再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - ▼「5.WindowsXPをセットアップします。(パラレル)」の手順 ①(31ページ)へ戻ります。



WindowsMe をセットアップします。(パラレル)



(注♪) WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、「ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ]をクリックします。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ ② へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- 「プリンタの追加でセットアップし ます」の手順5(40ページ)へ進み ます。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ❸ 「使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、「リムーバ ブルメディア(フロッピー、CD-ROMな ど)]のチェックを外します。
- 「検索場所の指定] にチェックを付け、次 のように入力し[次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL

(CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインス トールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- **1** 「印字テストを行いますか?] で「いい え]を選択し、「 完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。


(4) 「完了] をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 「ファイルのコピー」画面が表示された ら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」を セットします。
- 「ファイルのコピー元] に次のように入 力し、「OK] をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



「プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

7 Windows98 をセットアップします。(パラレル)

- 注! Windows98 をお使いの方だけご覧ください。



「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ ② へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- 『プリンタの追加でセットアップします」の手順5(40ページ)へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL

(CD-ROM ドライブが <u>D</u>:の場合)



- 5 このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (可) [印字テストを行いますか?] で [いい え]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

⑤ 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL

(CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

8 Windows95 をセットアップします。(パラレル)

(注/) Windows95 をお使いの方だけご覧ください。

「デバイスドライバウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



「新しいハードウェア」画面が表示された ら?

☞ ⑩ へ進みます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?


☞ 8 へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞「プリンタの追加でセットアップします」の手順5(40ページ)へ進みます。
- ② [場所の指定]をクリックします。
- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。

(4) [場所]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- **⑤** 更新されたドライバが見つかったことを確認し、「完了」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?] で [いい え]を選択し、[完了]をクリックします。

⑧ 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



「ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 「新しいハードウェア」画面が表示されたら、[ハードウェアの製造元が提供するドライバ]を選択し、[OK]をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [配布ファイルのコピー元]に次のよう に入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (4) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

Windows2000 をセットアップします。(パラレル)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



画面が表示されなかったら?

☞ ② へ進みます。

メモ 一度セットアップしたことのあるシ ステムではプリンタドライバは自動 的にセットアップされます。

- 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- ③ 「場所を指定]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- ♠ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑤ 「製造元のファイルのコピー元] に次の ように入力し、「OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスのドライバが見つかったこ 6 とを確認し、「次へ」をクリックします。 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック

ファイルのコピーが開始されます。

- (3) 「新しいハードウェアの検索ウィザード」 画面で [完了] をクリックします。
- ¶ 「スタート] 「設定] 「プリンタ] を選 択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



プリンタアイコンが表示されていなかった

- ☞「プリンタの追加でセットアップし ます」の手順6(41ページ)へ進み ます。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで 1 クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- PS プリンタドライバの場合は、プリン タアイコンをマウスの右ボタンでクリッ クして「プロパティ]を選択し、「デバイ スの設定] タブの [出力プロトコル] で [TBCP]を選択して、[OK]をクリック します。




セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(パラレル)




- (注♪・ パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせてIEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(124ページ)
 - ・ パラレルインタフェースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しくセッ トアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXPを起動するたび にプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が 表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。(30ページ)
 - Windows2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。




メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

ク パラレルケーブルを接続します。



- ラレルインタフェースコネクタに 差し込み、金具で固定します。
- ② パラレルケーブルをコンピュータ のパラレルインタフェースコネク タに差し込み、ネジで固定しま す。

- Windows を起動します。
- プリンタの電源を ON にします。



オンライン

. AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

5 WindowsMe/98/95 をセットアップします。(パラレル)



- ・WindowsMe/98/95をお使いの方だけご覧ください。
- ・ Windows98 を例にしています。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- (4) [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑦ [配布ファイルのコピー元] (WindowsMeでは、製造元のファイルの コピー元])に次のように入力し、[OK] をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D</u>:の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ⑨ [利用できるポート]で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、「完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

Windows2000 をセットアップします。(パラレル)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- (注:・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。
- ② 「プリンタの追加] をダブルクリックし ます。


プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- 4 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
 - (注义)[プラグアンドプレイプリンタを自動的 に検出してインストールする1の チェックは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用」で「LPT1:プリン タポート]を選択し、[次へ]をクリック します。
- 「ディスク使用]をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 8 [製造元のファイルのコピー元]に次の ように入力し、「OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:\WIN2000\PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:\WIN2000\PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



プリンタ名を選択し、「次へ]をクリック 9 します。



- 1 プリンタ名を確認し、通常使うプリンタ で[はい]を選択し、[次へ]をクリック します。
- [このプリンタを共有しない]を選択し、 「次へ]をクリックします。
- 「テストページを印刷しますか?]で「い いえ を選択し、「次へ」をクリックします。
- (18) 「完了] をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら「はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。

「プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されます。



PS プリンタドライバの場合は、プリン B タアイコンをマウスの右ボタンでクリッ クして「プロパティ]を選択し、「 デバイ スの設定]タブの[出力プロトコル]で [TBCP]を選択して、[OK]をクリック します。



セットアップは終了です。

7 WindowsNT4.0 をセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- プリンタの追加]をダブルクリックします。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- 4 [利用可能なポート]で[LPT1:Local Port]にチェックを付け、[次へ]をク リックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。




- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑦ [配布ファイルのコピー元]に次のよう に入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINNT40¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINNT40¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ を選択し、「完了をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。



USB インタフェースで接続します (Windows)

動作環境

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) でUSB インタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) でUSB インタフェースを搭載している機種




- ・ Windows95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe/98 での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI MICROLINE****」「OKI MICROLINE****(コピー2)」「OKI MICROLINE****(コピー3)」(**** はプリンタ名)と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・ USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続してください。

メモ」お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

WindowsXP

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ][ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



WindowsMe/98

[マイコンピュータ] をマウスの右ボ タンでクリックし、[プロパティ]-[デ バイスマネージャ] タブを開きます。



(Windows98の画面)

Windows2000

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



プラグアンドプレイでセットアップします(USB)



- ・USBケーブルは添付されていません。USB1.1 準拠のUSBケーブルを別途用意してください。(125ページ)
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタの追加でセットアップしてください。(WindowsMe/98/95/2000 は 56 ページ、WindowsXP は 60 ページ)
- ・ WindowsXP/2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


1 プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。



メモ

電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

ク USB ケーブルを接続します。



- USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
- ② USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込み ます。

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Windows を起動します。

5 WindowsXPをセットアップします。(USB)



- ・ WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明はWindowsXP Home Edition を例にしています。




画面が表示されなかったら?

☞ 個へ進みます。

- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- (本) 「次の場所を含める」にチェックを付け、 次のように入力し、「次へ」をクリックします。

PS ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



5 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行] をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑥ [完了]をクリックします。
- ⑦ [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- ③ 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタア イコンが表示されると、セットアップは終 了です。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、[OK]をクリックします。



[コピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

> PS ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。

- 「完了」をクリックします。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。




[プリンタとFAX]フォルダにプリンタア イコンが表示されると、セットアップは終 了です。

- [5] [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- 「その他のデバイス」の「OKI DATA CORPMICROLINE *** (***はプリンタ 名)をマウスの右ボタンでクリックして [削除]を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示] メニューの[非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の「OKI DATA CORPMICROLINE ***」(*** は プリンタ名)をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



- 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]を クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 じます。
- 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックします。
- Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「5.WindowsXPをセットアップします。(USB)」の手順 (1) (46ページ)
 へ戻ります。



WindowsMe をセットアップします。(USB)



(注♪)WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします。

「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ ① へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ② [適切なドライバを自動的に検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

新しいハードウェアのインストールが完了したことを確認し、[完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ]をクリックします。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

② **①** へ進みます。

- ⑤ [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、「リムーバ ルメディア(フロッピー、CD-ROM な ど)」のチェックを外します。
- **⑥** [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

- ③ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?] で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。


(1) [完了]をクリックします。



[プリンタ [フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- ① 「ファイルのコピー」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 「ファイルのコピー元」に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D</u>:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ [フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

- 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリッ クし、[プロパティ]を選択します。
- [4] [デバイスマネージャ]タブを開きます。
- (5) [その他のデバイス]で「USB Device」を 選択し、「プロパティ 1をクリックします。



(6) [ドライバの再インストール]をクリックします。



「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、「次へ]をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 「現在使用しているドライバより適した ドライバを検索する(推奨)]を選択し、 「リムーバブルメディア(フロッピー、 CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインス トールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

② 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、「次へ]をクリックします。



② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。

(4) [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- ② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。
- ② プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [印字テストを行いますか?] で [いい え]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❷ [完了]をクリックします。
- ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了]をクリックします。
- ⑤ 「Oki USB Driver プロパティ」画面で 閉じる] をクリックします。
- ⑤ 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックし、[コントロールパネル]を閉 じます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

7 Windows98 をセットアップします。(USB)



(注♪)Windows98 をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします。



「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ 個へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞ 16 へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- 3 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- (4) [検索場所の指定]にチェックを付け、 次のように入力し[次へ]をクリック します。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」が表示されたら?

☞ [戻る] をクリックして正しい検索 場所を入力し、[次へ]をクリックし ます。

「このデバイス用のドライバはインストールされていません」が表示されたら?

- ☞ [キャンセル]をクリックし、もう一 度初めからセットアップします。
- ⑥ [完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



(3) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。

⑤ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (2) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

(18) 「完了]をクリックします。



[プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、[OK]をクリックします。



(5) [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D</u>:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 「デバイスマネージャ」タブを開きます。
- (B) [その他のデバイス]で「USB Device」を 選択し、「プロパティ]をクリックします。
 - 注・[不明なデバイス]と表示されることがあります。



(9) [ドライバの再インストール]をクリックします。



「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



- ② [現在使用しているドライバよりさらに 適したドライバを検索する(推奨)]を選 択し、[次へ]をクリックします。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❷ [完了]をクリックします。
- 「Oki USB Driver プロパティ」画面で、閉じる〕をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

② 「新しいハードウェアの追加ウィザード」
画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



- ② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- ⑤ このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックします。
- ③ プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

Windows2000 をセットアップします。(USB)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。画面が表示されるのに1~2分 間かかることがあります。



画面が表示されなかったら?

☞ ② へ進みます。

メモ 一度セットアップしたことのあるシ ステムではプリンタドライバは自動 的にセットアップされます。

- ② 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)]を選択し、「 次へ]をクリックし ます。
- ③ 「場所を指定]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- 4 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑤ 「製造元のファイルのコピー元 1に次のよ うに入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PCL

(CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスのドライバが見つかったこ とを確認し、[次へ]をクリックします。
- ₹ 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、「はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。
- ⑨ 「スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



プリンタアイコンを右ボタンでクリック **1** し、[通常使うプリンタに設定]を選択し ます。


セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(USB)




- (注♪・ USBケーブルは添付されていません。USB1.1準拠のUSBケーブルを別途用意してくださ い。(125ページ)
 - ・ USB インタフェースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しくセット アップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXPを起動するたび にプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が 表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。(45ページ)
 - ・ USBインタフェースでWindowsMe/98/2000と初めて接続する場合、プリンタの追加では 正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、USB インタ フェースの印刷に必要なUSBドライバがセットアップできないので、必ずプラグアンド プレイでセットアップしてください。(45ページ)
 - ・ Windows2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。



電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

USB ケーブルを接続します。



- ♠ USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
- USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込み ます。

- Windows を起動します。
- プリンタの電源を ON にします。



オンライン

. AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

WindowsMe/98 をセットアップします。(USB)



- ・ WindowsMe/98 をお使いの方だけご覧ください。
- 注・ Windows98 を例にしています。
- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。
- ② 「プリンタの追加]をダブルクリックし ます。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 「次へ]をクリックします。
- 4 「ローカルプリンタ]を選択し、「次へ] をクリックします。
- 「ディスク使用]をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 🕜 「配布ファイルのコピー元] (WindowsMeでは 製造元のファイルの コピー元 1) に次のように入力し、「OK 1 をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



8 プリンタ名を選択し、「次へ]をクリッ クします。



- ⑨ [利用できるポート](WindowsMeでは [利用可能なポート])で「OP1USBX」を 選択し、「次へ」をクリックします。
 - プリンタが接続されているUSBポート (注・) を選択してください。
- で「はい]を選択し、「次へ]をクリック します。
- ① 「印字テストを行いますか?] で「いい え]を選択し、「 完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



「プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。



Windows2000 をセットアップします。(USB)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- (注:・) · コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 択します。
- ② 「プリンタの追加] をダブルクリックし ます。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- 4 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
 - 注・[プラグアンドプレイプリンタを自動的 に検出してインストールする]の チェックは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用]で、「USBXXX]を 選択し、「次へ」をクリックします。
 - プリンタが接続されているUSBポート を選択してください。
- ⑥ 「ディスク使用] をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 8 [製造元のファイルのコピー元]に次の ように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:\WIN2000\PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



プリンタ名を選択し、「次へ]をクリック します。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタ **a** で「はい]を選択し、「次へ]をクリック します。
- ① [このプリンタを共有しない]を選択し、 「次へ]をクリックします。
- 「テストページを印刷しますか?]で「い いえ を選択し、「次へ をクリックします。
- (B) 「完了] をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、「はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。



「プリンタ フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。



ネットワークで接続します (Windows)



(注♪ ML3020cV はオプションのイーサネットボードが必要です。 取り付け方法は「イーサネット ボード」(98ページ)をご覧ください。

動作環境

WindowsXP

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、(PC-9821を除く)でイーサネット対応のネットワークインタフェー スを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭載 している機種

Windows2000

Windows 2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭載 している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ(PS プリンタドライバはサービスパック5以上) IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭載し ている機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ (MIPS® シリーズ、Alpha、 PowerPC™など)のシステムには対応していません。

セットアップの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズ マニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Windows を設定します。



イーサネットボードを設定します。



プリンタドライバをプリンタの追加でセットアップします。



ネットワークプリンタを作成します。

(注え) ネットワーク接続の場合、プリンタドライバは一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:) としてセットアップします。


1 Windows を起動します。

$m{2}$ WindowsXPをセットアップします。(ネットワーク)

- 注!
- ・WindowsXPをお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。


以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。




- 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥ 「次のポートを使用」画面で [LPT1(推 奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]を クリックします。

⑦ 「ディスク使用] をクリックします。



- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

PS ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)




プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。




① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択 し、「次へ]をクリックします。

- [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑥ 「完了」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX] フォルダにプリンタア イコンが表示されます。

ネットワーク接続については、「イーサ ネットボードユーザーズマニュアル」をご 覧ください。

$oldsymbol{3}$ WindowsMe/98/95 をセットアップします。(ネットワーク)

- -(注♪) WindowsMe/98/95 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」(本書)の「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「5 WindowsMe/98/95をセットアップします。(パラレル)」(40ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- $m{4}$ Windows2000 をセットアップします。(ネットワーク)
 - (注/) Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」(本書)の「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「6 Windows2000をセットアップします。(パラレル)」(41ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- **5** WindowsNT4.0をセットアップします。(ネットワーク)
 - 注♪ WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」(本書)の「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「7 WindowsNT4.0をセットアップします。(パラレル)」(42ページ)の手順でセットアップしてください。
 - ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。

2 Windows をセットアップします

(MEMO)



3 Macintosh をセットアップします

USBインタフェースで接続します(Macintosh)	 64
ネットワークで接続します(Macintosh)	 69
プリンタドライバをインストールします	 70



USB インタフェースで接続します (Macintosh)



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを 搭載している機種



- ・ USB 拡張ボードには対応していません。
- ・ MacOSX Classic 環境日本語版には対応していません。
- 日本語以外のOSには対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ・プリンタUtilityに「MICROLINE ***** 」「MICROLINE *****1」、「MICROLINE *****2」(***** はプリンタ名) と表示されま す。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続してく ださい。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい 場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような 場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくして ください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップします




- (注♪・ USBケーブルは添付されていません。USB1.1 準拠のUSBケーブルを別途用意してくだ さい。(125ページ)
 - · ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。

プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。




メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

2 USB ケーブルを接続します。



- USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
- USB ケーブルを Macintosh の USB インタフェースコネクタに差し込み ます。

3 プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

4 Macintosh を起動します。

プリンタドライバをインストールします。

- セットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- ③ 「AdobePS 日本語版インストーラ] を ダブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- ④ 「Adobe PostScript Driver」画面で[続 ける]をクリックします。
- 「使用許諾契約」をよく読み、「同意]を クリックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1 に関する情報」をよく 読み、[続ける]をクリックします。

「インストール」をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開 始されます。

❸ [再起動]をクリックします。

Macintosh 再起動後、「セレクタ] に [AdobePS] アイコンが表示されます。

6 デスクトップ・プリンタを作成します。

① [MicrolinePS] フォルダ内の [デスクトップ・プリンタ Utility] をダブルクリックします。



デスクトップ・ブリンタ Utility

メモ AdobePS プリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS]フォルダ内に[デスクトップ・プリンタ Utility] も同時にインストールされます。

② [ドライバ]で[AdobePS]を、[デスクトップに作成]で[プリンタ(USB)]を選択し、[OK]をクリックします。



③ [USBプリンタの選択]の[変更]を クリックします。



◆ [USBプリンタの選択]でプリンタ名を選択し、[OK]をクリックします。



- ⑤ [PostScriptプリンタ記述(PPD)ファイル]で[自動設定]を選択します。
- 6 [作成]をクリックします。



- 8 デスクトップ・プリンタUtilityを終了します。



デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

7 和文スクリーンフォントをインストールします。

ML9055cVの場合

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Fonts]-[和文書体]フォルダを開きます。
- ③ [じゅん 101] フォルダ内の[Lじゅん 101] [Lじゅん 101 丸漢] を[シス テムフォルダ] - [フォント] フォルダ にコピーします。



- (本ゴB101][太ミンA101]フォルダからも同様にコピーします。
- Macintosh を再起動します。

ML3050cV、ML3020cVの場合

- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Fonts]-[和文書体]フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3]フォルダ内の[平成明朝 W3][平成明朝 W3 丸漢]を[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。



- (4) [平成角ゴシック W5]フォルダからも 同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。



ネットワークで接続します (Macintosh)



- ・ ML3020cVはオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」(98ページ)をご覧ください。
- ・プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

Mac OS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOSX Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種



- ・ MacOS8.5 未満はインストールされるプリンタドライバのバージョンが異なります。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。
- ・プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Macintosh を設定します。



プリンタドライバをインストールします。



プリンタドライバをインストールします



(注♪) ウィルス防御ソフトウェアはOFF にしてください。

1 プリンタドライバをインストールします。

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- ③ [AdobePS 日本語版インストーラ]を ダブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- 「Adobe PostScript Driver」画面で[続ける]をクリックします。
- **5** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意]を クリックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1に関する情報」をよく 読み、「続ける〕をクリックします。

⑦ [インストール]をクリックします。




プリンタドライバのインストールが開始されます。

8 [再起動]をクリックします。

Macintosh 再起動後、[セレクタ]に [AdobePS]アイコンが表示されます。

ク デスクトップ・プリンタを作成します。

- ① [アップル]メニューの[セレクタ]を 選択します。
- ② [AdobePS]をクリックし、[PostScript プリンタの選択]で「プリンタ名」を選択します。



プリンタ名は、MicrolinePS Utilityで変えることができます。

③ [作成]をクリックします。 プリンタ名の横にアイコンが表示されます。




4 [セレクタ]を閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

3 和文スクリーンフォントをインストールします。

ML9055cVの場合

- [Fonts]-[和文書体]フォルダを開きます。
- ③ [じゅん 101]フォルダ内の[Lじゅん 101]「Lじゅん 101 丸漢]を[シス テムフォルダ]-[フォント]フォルダ にコピーします。



- (本ゴB101][太ミンA101]フォルダ からも同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

ML3050cV、ML3020cVの場合

- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Fonts]-[和文書体]フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3]フォルダ内の[平成明朝 W3][平成明朝 W3 丸漢]を[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。



- (4) [平成角ゴシック W5]フォルダからも 同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

(MEMO)

3 音

4 印刷します

給紙方法と排出方	法を決めます	 74
メディアウェイトとメディアタイプ	を設定します	 75
用紙カセットか	ら印刷します	 77
マルチパーパストレイか	ら印刷します	 84
手差しか	ら印刷します	 90



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(リファレンス編の160ページ)をご覧ください。

1

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

: 片面、両面印刷*2とも使用できます

: 片面印刷のみ使用できます

× :使用できません

音通紙 厚さ				給紙方法 排出方法				
音通紙 連量	種類	厚っさ	サイズ	田紅・				
普通紙		" -						ノエイス ダウン
リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(147-2チ) エグゼクティブ A374ド(SRA3), タブロイド A70~90kg A4, B5・3・レラー・3 リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) エグゼクティブ A374ド(SRA3), タブロイドエクストラ A3 Jビ A3 A4・3・A5 B4, B5・3・レラー・3 リーガル(13-72チ) リーガル(13-72 ザ) リーガル(13-72 ザ) リ				トレイ1	トレイ2~52			(裏排出)
リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(147-2チ) エグゼクティブ A374ド(SRA3), タブロイド A70~90kg A4, B5・3・レラー・3 リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) リーガル(13-72チ) エグゼクティブ A374ド(SRA3), タブロイドエクストラ A3 Jビ A3 A4・3・A5 B4, B5・3・レラー・3 リーガル(13-72チ) リーガル(13-72 ザ) リーガル(13-72 ザ) リ	普通紙		A3ノビ, A3, A4*³, A5 B4, B5*³, レター*³					
ローガル(14インチ)			リーガル(13インチ)					
A3ワイド(SRA3), タブロイド タブロイド タブロイドエクストラ A6			リーガル(14インチ)					
A3 A4*3 A5			エクセクティフ A3ワイド(SRA3), タブロイド					
カスタム'4			タブロイドエクストラ					
連量								
Pound		\		×	×			×
A3ワイド(SRA3), タブロイドタブロイドタブロイドエクストラ A3リピ A6 x x x x x x x x x			B4, B5*3, レター*3 リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ)					
A66			エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タブロイド					
カスタム*4			A3ノビ					
連量 91~150kg A3 J Ľ, A3, A4*³, A5 B4, B5*³, レター*³ リーガル(13インチ) リーガル(13インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タブロイド タブロイドエクストラ × A6 カスタム*4 × × 連量 151~170kg A3 J Ľ, A3, A4*³, A5 A6, B4, B5*³, レター*³ リーガル(13インチ) リーガル(13インチ) リーガル(14インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タブロイド タブロイドエクストラ カスタム*4 × × はがき*5 ー はがき, 往復はがき 対筒(長形3号) 対筒(長形3号) 対筒(長形4号) 対筒(A44サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch × × × ラベル紙 ー A4, レター × × ×					×			×
ローカル(13.5インチ)				×	×			×
カスタム*4			リーカル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ					
連量 151~170kg A3ノビ, A3, A4*3, A5 A6, B4, B5*3, レター*3 リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タプロイドエクストラ カスタム*4 × × はがき*5 ー はがき, 往復はがき × × 封筒*1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒3(洋形4号) 大のm-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch × × ラベル紙 ー A4, レター × ×			A6		×			×
151~170kg				×	×			×
封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒3(洋形4号) 対筒3(洋形4号) 大 Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch ラベル紙 - A4, レター × × × ×			A6, B4, B5 ⁻³ , レター ⁻³ リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タブロイド タブロイドエクストラ カスタム ⁻⁴	×	×			×
封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 対筒3(洋形4号) 大小紅		_			×			×
7.7.	封筒*5	_	封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL	×	×			×
OHPシート	ラベル紙	_	A4, レター	×	×			×
	OHPシート	-	A4, レター		×			×

^{*1:} 上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5となります。

^{*2:} トレイ2~5、両面印刷はオプションです。

^{*3:} 縦送りと横送りができます。

^{*4:} カスタムは幅 76.2 ~ 328mm、長さ 127 ~ 900mm です。

^{*5:} はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。



メディアウェイトとメディアタイプを設定します

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



- ・ メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

月紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類)* ¹	プリンタドライバの [用紙厚] の設定* ²
普通紙*3	55kg (64g/m²)	ウスイカミ*4		薄い紙* ⁴
	55 ~ 64kg (64 ~ 74g/m²)	フツウシ		普通紙
	65 ~ 75kg (75 ~ 90g/m²)	ヤヤアツイカミ	フツウシ*5	やや厚い紙
	76~89kg (91~104g/m²)	アツイカミ		厚い紙
	90 ~ 105kg (105 ~ 122g/m²)	ヨリアツイカミ		より厚い紙
	106 ~ 170kg (123 ~ 200g/m²)	ゴクアツイカミ		ごく厚い紙
はがき* ⁶				
封筒*6				
ラベル紙	0.1~0.17mm未満	フツウシ	ラベルシ	ラベル紙1
	0.17 ~ 0.2mm	ゴクアツイカミ	2.102	ラベル紙2
OHPシート* ⁷			OHP	OHPシート

- `1: メディアタイプは [フツウシ] [ラベルシ] [OHP] 以外は設定しないでください。
- ²: プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプを設定することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されます。

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。

- *3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 70 ~ 90kg (81 ~ 105g/m²) です。
- *4: 普通紙でシワがでるときに設定します。
- *5: メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。
- *6: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- ⁷⁷: OHPシートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

メディアウェイトの [ゴクアツイカミ] メディアタイプの [ラベルシ] [OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

操作パネルでメディアウェイトを設定します。



- ・ メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。

ここでは、トレイ1で普通紙(70kg)に印刷するときの設定手順(「トレイ1 メディアウェイト] を「ヤヤアツイカミ」に設定します)を説明します。

- (0) を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- 1 または 5 を押し、[トレイ1 メディアウェイト]を表示します。
- ② または ⑥ を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- 6 (4) を押し、[オンライン]にします。

操作パネルでメディアタイプを設定します。



- (注く) ・ メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 普通紙に印刷する場合はそのま ま使用してください。
 - ・メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
 - ラベル紙、OHPシートは必ず設定してください。
 - ・はがき、封筒は設定の必要はありません。
 - ・ メディアタイプは [フツウシ] [ラベルシ] [OHP] 以外は設定しないでください。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順([MPトレイ メディ アタイプ]を[OHP]に設定します)を説明します。


- を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
- 3 (2) または (6) を押し、[OHP]を表示します。
- 4 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4) を押し、[オンライン]にします。



用紙力セットから印刷します

普通紙(A6はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く)は用紙カセットから印刷します。 はがき、OHPシー トも (トレイ1のみ) 印刷できます。

トレイ1~5とも同じ操作になります。




所)を取り付けます。

用紙ガイドを用紙のサイズに合わせて差 し込み押し付けながら、パチンと音がす るまで矢印方向に動かします。

注・ A3 ノビの場合には、用紙ガイドは使用 しません。

る ペーパーサイズプレートをセットします。






・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生 した用紙は使用しないでください。

(A4、B5、レター横送りの場合)

- ・ 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、 用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 用紙ガイドの「 」マークを越えないようにセットしてください。(連量70kg紙で550枚)
- ・ 用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送りもできます。)
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ えてからセットしてください。
- ・ はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。
- ・ 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- ・印刷中の用紙カセットおよび両面印刷(オプション)時のトレイ1の用紙カセットは引き 出さないでください。
- ・ 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。

フェイスダウン (印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約 500 枚をためることができます。




プリンタ左側面のフェイスアップス タッカが閉じていることを確認します。

注!

フェイスアップスタッカが閉じている場合は、プリンタドライバでの [排出先]の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

フェイスアップ (印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。



- プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。



- ・フェイスアップスタッカを開いた 場合は、プリンタドライバで[排出 先]を選択してください。
 - ・ 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。

メモ 次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルや MicrolinePS Utility (Macintosh) で用紙カセットの用紙サイズの設定をします。

- A3 ノビ*、A3 ワイド(SRA3) タブロイドエクストラ
- 往復はがき/はがき*、A5/A6
- リーガル(14インチ)*、リーガル(13.5インチ)
 - *: 工場出荷時の設定

ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズをA5またはA6用紙に設定する手順を説明します。

- ② 1 または 5 を数回押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[A5/A6]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。

アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで[用紙サイズ][給紙方法][排出先]を選択し、印刷します。




- Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、トレイ1でA4サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
 - ・プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(リファレンス編の53ページ)をご覧ください。

メモ

・[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(リファレンス編の 63 ページ) をご覧ください。

Windows XP PS プリンタドライバの場合





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択し、[OK]をクリックします。

メモ

- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細設定]をクリックし、[プ リンタ機能]の[排出先]を選択します。
- ・ 両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。(リファレンス編の60ページ)
- ⑥ [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 PS プリンタドライバの場合






- 【ファイル】メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を 選択し、[OK]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[用紙] タブで [排出先] を選 択します。
- ・ 両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 (リファレンス編の60ページ)
- 「印刷」 画面で [OK]をクリックし、印刷 します。

Windows 2000 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択し、[適用]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細設定]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタ機能]の[排出先] を選択します。
- ・両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。(リファレンス編の60ページ)
- ⑤ [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows NT4.0 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ 「プロパティ] をクリックします。
- [詳細]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を 選択し、[OK]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細]タブで[排出先]を選 択します。
- ・ 両面印刷(オプション)する場合は、[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。(リファレンス編の60ページ)
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ 「ファイル)メニューの「印刷)を選択します。
- 【プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を 選択します。




- ・フェイスアップスタッカが開いている場合は、[レイアウト]タブで[排出先]を 選択します。
- ・両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。 (リファレンス編の60ページ)
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合





- [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[A4][方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ④ [給紙方法]で[トレイ1]を選択します。



- ・両面印刷(オプション)する場合は、[レイアウト]パネルの[両面に印刷]に チェックを付けます。(リファレンス編
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。


の60ページ)




マルチパーパストレイから印刷します

封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、OHPシートも印刷できます。

用紙をセットします。



- マルチパーパストレイを開き、用紙サ ポータを開きます。
- ② 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。
- 3 用紙の上下左右をそろえます。
- 4 印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ ドにそってまっすぐ突き当たるまで差し込 みます。




用紙のセット方向















(A4、B5、レター横送りの場合)




- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した 用紙は使用しないでください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる ほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの[]マークを越えないようにセットしてください。 (連量 70kg 紙で 100 枚)
- ・ 用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送りもできます。)
- サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて からセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り は2mm以内に修正してください。
- ・ 封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りでセットしてください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 を加えたりしないでください。
- ・マルチパーパストレイでは両面印刷できませんが、本プリンタで印刷した用紙の裏面にマルチ パーパストレイから印刷することはできます。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン (印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約 500 枚をためることができます。




プリンタ左側面のフェイスアップス タッカが閉じていることを確認します。



フェイスアップスタッカが閉じている 場合は、プリンタドライバでの[排出 先]の設定に関わらず、フェイスダウ ンで排出します。

フェイスアップ (印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。



- プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。



- フェイスアップスタッカが開いている場合は、プリンタドライバで [排出先]を選択してください。
- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。
- ・連量151kg以上の厚紙、はがき、封 筒、ラベル紙、OHPシート、カス タムサイズは、紙づまりの原因に なりますので、必ずフェイスアッ プで排出してください。

操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。



- ・ Windows PCL プリンタドライバでは設定する必要はありません。
- ・ MicrolinePS Utility (Macintosh)からも設定できます。

ここでは、A4 用紙(縦送り)に設定する手順を説明します。

- (0) を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- (1) または (5) を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- または (6) を数回押し、[A4 タテオクリ]を表示します。
- を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- を押し、[オンライン]にします。

アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

プリンタドライバで[用紙サイズ][給紙方法][排出先]を選択し、印 刷します。




- (注♪ ・ Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、マルチパーパス トレイで A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
 - ・ プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をす ることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネル で設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。
 - プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
 - ・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合 は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(リファレンス編の53ページ)をご覧く ださい。



・[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(リファレンス編の63ページ) をご覧ください。

Windows XP PS プリンタドライバの場合





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている場合は、[詳細設定]をクリックし、[プリンタ機能]の[排出先]を選択します。
- ・封筒 1 ~ 4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[レイアウト]タブの[印刷の 向き]で[横置きに回転]を選択します。
- [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[用紙]タブで[排出先]を選 択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、あらかじめプリンタのプロパ ティの[用紙タブ]の[印刷の向き]で [横]を選択し、[回転]にチェックを付けておきます。印刷時には[印刷の向き]で[横]を選択します。
- 「印刷」 画面で [OK]をクリックし、印刷 します。

Windows 2000 PS プリンタドライバの場合






- 「ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[適用]をクリックします。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細設定]をクリックし、[詳 細] タブの [排出先] を選択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[レイアウト]タブの[印刷の 向き]で[横置きに回転]を選択します。
- ⑤ [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows NT4.0 PS プリンタドライバの場合





- 「ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- 3 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細]タブで[排出先]を選 択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[印刷の向き]で[回転]を選 択します。
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合





- 「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **5** [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。



- フェイスアップスタッカが開いている 場合は[レイアウト]タブの[排出先] を選択します。
- ・ A4、B5、レター用紙を縦送りで印刷する 場合は、[横送り]のチェックを外します。
- (OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合





- [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[A4][方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- (4) [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 選択します。



- ・フェイスアップスタッカが開いている場合は、[プリンタ固有機能]パネルで[排出先]を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、「用紙設定」画面の[方向]で横 方向を、[プリンタ固有機能]パネルの [封筒回転]で[あり]を選択します。
- ⑤ [プリント]をクリックし、印刷します。




手差しから印刷します

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 4 スイッチを 押して印刷をします。

| メモ 通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。 なお、[システム コウセイ メニュー]の[マニュアル タイムアウト]の設定時間を越 えると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくない場合は、 設定値を[オフ]にしてください。

マルチパーパストレイを準備します。




- を開きます。
- ② 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン (印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約 500 枚をためることができます。



- プリンタ左側面のフェイスアップス タッカが閉じていることを確認します。
 - フェイスアップスタッカが閉じている 場合は、プリンタドライバでの[排出 先]の設定に関わらず、フェイスダウンで排出します。

フェイスアップ (印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。



- プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。



- フェイスアップスタッカが開いている場合は、プリンタドライバで [排出先]を選択してください。
- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。
- ・連量151kg以上の厚紙、はがき、封 筒、ラベル紙、OHPシート、カス タムサイズは、紙づまりの原因に なりますので、必ずフェイスアッ プで排出してください。

3 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。


4 プリンタドライバで[用紙サイズ][給紙方法][排出先]を選択します。



- Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、手差しで A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。
 - プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(リファレンス編の53ページ)をご覧ください。

Windows XP PS プリンタドライバの場合





- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 「詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、[OK]をクリックします。



- ・フェイスアップスタッカが開いている場合は、[詳細設定]をクリックし、[プリンタ機能]の[排出先]を選択します。
- 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[レイアウト]タブの[印刷の 向き]で[横置きに回転]を選択します。
- ⑤ 「印刷」をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[手差し]を 選択し、[OK]をクリックします。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[用紙] タブで [排出先] を選 択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、あらかじめプリンタのプロパティの[用紙タブ]の[印刷の向き]で[横]を選択し、[回転]にチェックを付けておきます。印刷時には[印刷の向き]で[横]を選択します。
- 「印刷」 画面で[OK]をクリックし、印刷 します。

Windows 2000 PS プリンタドライバの場合







- 「ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、[適用]をクリックします。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細設定]をクリックし、[詳 細] タブの [排出先] を選択します。
- 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[レイアウト]タブの[印刷の 向き]で[横置きに回転]を選択します。
- ⑤ 「印刷」をクリックします。

Windows NT4.0 PS プリンタドライバの場合





- 「ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- 3 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- (5) [詳細]タブの[給紙方法]で[手差し]を 選択し、[OK]をクリックします。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[詳細]タブで[排出先]を選 択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、[印刷の向き]で[回転]を選 択します。
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合






- 「ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[手差し]を 選択します。



- フェイスアップスタッカが開いている 場合は[レイアウト]タブの[排出先] を選択します。
- A4、B5、レター用紙を縦送りで印刷する 場合は、[横送り]のチェックを外します。
- (OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合






- [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[A4][方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ④ [給紙方法]で[手差し]を選択します。



- ・ フェイスアップスタッカが開いている 場合は、[プリンタ固有機能] パネルで [排出先] を選択します。
- ・ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい 場合は、「用紙設定」画面の[方向]で 横方向を、[プリンタ固有機能]パネルの[封筒回転]で[あり]を選択します。
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。

用紙をセットします。

プリンタの操作パネルに「A4 ヨコオクリヲ イレテクダサイ 500: テサシインサツ」と表示さ れたら、用紙をマルチパーパストレイにセットします。



用紙のセット方向









用紙に上下がある場合 4BC



(A4、B5、レター横送りの場合)



- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した 用紙は使用しないでください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる ほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの「 マークを越えないようにセットしてください。 (連量 70kg 紙で 100 枚)
- ・ 用紙は縦送りでセットしてください。(A4、B5、レターは横送りもできます。)
- サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて からセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り は2mm以内に修正してください。
- ・ 封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りでセットしてください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 を加えたりしないでください。
- ・マルチパーパストレイでは両面印刷できませんが、本プリンタで印刷した用紙の裏面に手差し で印刷できます。



操作パネルで (4)「オンライン」スイッチを押します。

印刷が開始されます。



[システム コウセイ メニュー]で設定されている[マニュアル タイムアウト]の時間 内に(4)スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。

5 オプション品について


イーサ	゙ネットボード	98
	増設メモリ	100
内蔵ハ	ードディスク	104
セカンド/サードト	レイユニット	108
大容量ト	レイユニット	112
面面	印刷コニット	116



イーサネットボード


プリンタをネットワークに接続するボードです。EtherTalk、TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUIのプロトコルに対応しています。100BASE-TXと10BASE-Tで接続できます。

(注/ ML9055cV、ML3050cV はイーサネットボードを標準で装備しています。




1 プリンタの電源を OFF にし、電源コードを取り外します。

(注.) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

2 コネクタカバーを取り外します。




ネジ(2ケ所)をゆるめ、下側のコネクタ カバーを取り外します。

・ 下側のスロットに取り付けてください。

- 電子部品やコネクタ端子部はさわらないでください。
- コネクタカバーとネジは使用しませんので保管してください。

$oldsymbol{3}$ イーサネットボードを取り付けます。




② イーサネットボードに付属のネジ(2ケ 所)で固定します。

4 プリンタに電源コードを取り付け、電源を ON にします。



5 メニューマップ印刷を行い、イーサネットボードが正しく取り付けられていることを確認します。



- サニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。
- ② 「Network Card Information」が印刷されることを確認します。




増設メモリ

プリンタのメモリ容量を増やすボードです。 両面印刷するときや、 複雑なデータでメモリ不足のエラーが でるときに追加します。

ML64MB 増設メモリ



ML256MB 増設メモリ



モデル名	標準メモリ	空きスロット	両面印刷(推奨)	最大メモリ
ML9055cV	192MB	2	+ 128MB(合計320MB)	1024MB
ML3050cV	192MB	2	+ 128MB(合計320MB)	1024MB
ML3020cV	64MB	3	+ 64MB(合計128MB)	1024MB




- ・最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。
- ・ML3020cVでは、600×1200dpiで印刷する場合、64MB以上のメモリを追加(合計128MB 以上) する必要があります。また、A3 用紙に印刷する場合も、64MB 以上のメモリを追 加(合計 128MB以上)することをお勧めします。
- ・ 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用した場合、動作の保 証はできません。
- ・ メモリ用スロットは全部で4スロットあり、使用するスロットの順番指定があります。取 り付ける順序やスロットを間違えるとプリンタが正しく動作しない場合があります。
- プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し ます。

<mark>(注♪)</mark> 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

2 コントロール基板を引き出します。




- ネジ(2ケ所)をゆるめます。
- ② コントロール基板を引き出します。
- 3 コントロール基板を平らなテーブルの上 に置きます。




電子部品やコネクタ端子部はさわらない でください。


標準で実装されているメモリを外します。



- 2 メモリを取り出します。

4 メモリを取り付けます。






- 部に接触させて静電気を除去します。
- ② 取り出した標準メモリと増設メモリの Type No. を確認します。
- 3 メモリをType No.の大きい順にスロット 1 3 2 4の順で差し込みます。
- 4 左右のロックレバーで確実に固定されて いることを確認します。



(注.) 取り付ける順序やスロットを間違えると プリンタが正しく動作しない場合があり ます。

5 コントロール基板を戻します。




- レールに合わせて確実にコントロール基板を戻します。
- 2 ネジ(2ケ所)で固定します。

6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



操作パネルに[サービスコール / 034:エラー]が表示された場合は、手順4の通りに取り付け位置を確認して再度メモリを取り付け直してください。



ア メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

CU version:08.20 [100.58 SO.2.0f5 B01. PU version:03.50.79 [P102.04 L000.07.0 PCL Program version:00.79

PS Program version: 3011, 103, PS66 Total Memory Size: 256 MB

Flash Memory. 2 MB [HDD: 5.00 GB [F20]

TE:052 JP1

- メニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。
- ② 「Total Memory Size」に表示される総メ モリ量を確認します。

プリンタドライバで[メモリ容量]を変更します。



(注.) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- 「スタート]- 「設定]- 「プリンタ]を選択 します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプ ション]の[メモリ容量]を選択します。
- ④ 「設定の変更」で総メモリ容量を選択し、 「適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



- 「スタート]- [設定]- [プリンタ]を選択 します。(WindowsXPでは「スタート]-「コントロールパネル]-「 プリンタとその 他のハードウェア 1-「 プリンタとFAX]を クリックします。)
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ 「デバイスの設定]タブの[インストール 可能なオプション (WindowsNT4.0では 「インストールできるオプション])の「メ モリ容量] を選択します。
- 総メモリ容量を選択し、「適用] をクリッ クします。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- 定 1 をクリックします。
- ② 「オプションの構成] をクリックします。
- ③ 「メモリ容量] で総メモリ容量を選択し、 [OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合

- **●** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成し ます。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




内蔵ハードディスク

プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、AdobeType1 フォントを追加する ときに使用します。




(注♪) ML9055cV は内蔵ハードディスクを標準で装備しています。




プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し ます。



【注♪】電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



2 コントロール基板を引き出します。




- ネジ(2ケ所)をゆるめます。
- コントロール基板を引き出します。
- 3 コントロール基板を平らなテーブルの上 に置きます。




電子部品やコネクタ端子部はさわらない でください。

内蔵ハードディスクを取り付けます。



- ❶ 内蔵ハードディスクのロックレバーを引 き起こして持ちます。
- ② コントロール基板上の「HDD」の表示のラ インに合わせて内蔵ハードディスクを セットし、ロックレバーの突起部をコン トロール基板の丸穴に入れます。
- ③ ロックレバーをカチッと音がするまで倒 します。

4 コントロール基板を戻します。



- レールに合わせて確実にコントロール基 板を戻します。
- ② ネジ(2ケ所)で固定します。

5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

CU version:08. 20 [100. 58 \$0. 2. 0f5 B01. PU version:03. 50. 79 [P102. 04 L000. 07. 0 PCL Program version:00. 79 PS Program version:3011. 103, PS66 Total Memory Size:256 MB Flash Memory: 2 MB [F20] HDD:5. 00 GB [F20]

サスニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。

②「HDD」に内蔵ハードディスクの容量が表示されていることを確認します。

7 プリンタドライバで [ハードディスク]を [搭載している] にします。



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ ML9055cV は内蔵ハードディスクを標準で搭載しているため、WindowsXP/2000 PS プリンタドライバおよびMacintosh プリンタドライバでは[ハードディスク] の項目は表示されません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[ハードディスク]を選択します。
- ◆ [設定の変更]で[搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。


WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



(Windows2000の画面)

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール 可能なオプション](WindowsNT4.0では [インストールできるオプション])の [ハードディスク]を選択します。
- 4 [搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ① [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[ドキュメントの規定値] を 選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- ④ [ハードディスク]にチェックを付け、 [OK]をクリックします。

Macintosh (ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [ハードディスク]で[搭載している]を 選択し、「OK]をクリックします。
- ④ [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合


- **●** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




セカンド/サードトレイユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量70kg紙の場合550枚セッ トでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて1,750枚を連続して印刷できるようにな ります。

(注♪) セカンド/サードトレイユニット2段を大容量トレイユニットと併用することはできません。 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット





プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し ます。




〔注♪】 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

プリンタをセカンド/サードトレイユニットに載せます。

(注♪) プリンタは約72kgあります。3人以上で持ち上げてください。



- イユニットの突起を合わせます。
- プリンタをセカンド/サードトレイユニッ トの上に静かに載せます。

取り外しは取り付けの逆の手順で行います。

メモ

2段増設する場合は、下段になるセカン ド/サードトレイユニットの上に、上段 になるセカンド/サードトレイユニット を静かに載せ、その上にプリンタを載せ

左図ではプリンタにセカンド/サードト レイユニットとキャスター付セカンド/ サードトレイユニットを組み合わせる場 合を示しています。

プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



メニューマップ印刷を行い、セカンド/サードトレイユニットが正しく取 り付けられていることを確認します。



- サニューマップ印刷をします。 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。
- 2 「メディアメニュー」に「トレイ2」または 「トレイ3」が表示されていることを確認 します。

プリンタドライバで追加トレイの数を設定します。

(注. ✓) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ❶ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選択します。
- 3 [デバイスオプション]タブの[追加オプ ション]の[追加トレイの数]を選択しま す。
- 4 「設定の変更]で[1(セカンドトレイ)]ま たば 2(セカンドトレイ+サードトレイ)1 を選択し、「適用」をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



(Windows2000の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール 可能なオプション] WindowsNT4.0では [インストールできるオプション])の[追加トレイの数]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE ***] ***はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE *** ʃ *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[ドキュメントの規定値] を 選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- ④ [トレイ数]で現在のトレイの総数を入力し、[OK]をクリックします。

Macintosh (ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [追加トレイの数]で[1(セカンドトレイ)]または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB 接続)の場合

- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。



大容量トレイユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットには3段の用紙カセットがあ ります。連量70kg紙の場合、各トレイに550枚セットでき、標準の用紙カセットと合わせて2,300枚を 連続して印刷できるようになります。また、セカンド/サードトレイユニット1段とも併用できます。こ の場合 2,850 枚を連続して印刷できます。

【注✔】セカンド/サードトレイユニット2段と併用することはできません。



プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し ます。




【注✔】電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

プリンタを大容量トレイユニットに載せます。

(注♪) プリンタは約 72kg あります。3 人以上で持ち上げてください。



- プリンタ底面の穴と大容量トレイユニッ トの突起を合わせます。
- 2 プリンタを大容量トレイユニットの上に 静かに載せます。

取り外しは取り付けの逆の手順で行います。

メモ

大容量トレイユニットとセカンド/サー ドトレイユニットを取り付ける場合は、 大容量トレイユニットの上にセカンド/ サードユニットを静かに載せ、その上に プリンタを載せます。

プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



メニューマップ印刷を行い、大容量トレイユニットが正しく取り付けられ ていることを確認します。



- メニューマップ印刷をします。 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。
- 2 「メディアメニュー」に「トレイ2」「トレ イ3」「トレイ4」または「トレイ2」「ト レイ3」「トレイ4」「トレイ5」が表示さ れていることを確認します。

プリンタドライバで追加トレイの数を設定します。

(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- 「スタート]- 「設定]- 「プリンタ]を選択 します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプ ション]の[追加トレイの数]を選択しま す。
- 4 「設定の変更] で [3(大容量トレイ)]ま たは[4(セカンドトレイ+大容量トレ イ)]を選択し、[適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



(Windows2000の画面)

- ① [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール 可能なオプション] WindowsNT4.0では [インストールできるオプション])の[追 加トレイの数]を選択します。
- (4) [3(大容量トレイ)]または[4(セカンドトレイ+大容量トレイ)]を選択し、[適用]をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE *** ʃ *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[ドキュメントの規定値] を 選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- **④** [トレイ数]で現在のトレイの総数を入力し、[OK]をクリックします。

Macintosh (ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [追加トレイの数]で[3(大容量トレイ)] または[4(セカンドトレイ+大容量トレイ)]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合

- **爺** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




両面印刷ユニット

用紙の両面に印刷するユニットです。

注!


両面印刷には、増設メモリの追加が必要です。詳しくは「増設メモリ」(100ページ)をご覧ください。




注♪ 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。





 メモ
 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。





3 両面印刷ユニットを取り付けます。





両面印刷ユニットのフロントカバー

- 用紙カセットを引き出します。
- ② フロントカバーの左右のツメを押し上げて、取り外します。
 - (注入) フロントカバーは使用しませんので保管してください。
- ③ 用紙カセットを完全に引き出し、両面印刷ユニットを用紙カセットの上に合わせて載せます。
- 両面印刷ユニットのフロントカバーを開き、青いレバーを引きます。


両面印刷ユニットと用紙カセットが固定 されたことを確認します。

⑤ 用紙カセットごと両面印刷ユニットをプリンタに戻します。

4 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



5 メニューマップ印刷を行い、両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認します。



- サニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」(26ページ)をご覧ください。
- ②「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示されていることを確認します。




プリンタドライバで[両面印刷装置]を[搭載している]にします。



(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[両面印刷装置]を選択します。
- ④ [設定の変更]で[搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



(Windows2000の画面)

- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール 可能なオプション] WindowsNT4.0では [インストールできるオプション])の[両 面印刷装置]を選択します。
- ◆ [搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE ***] *** はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE ***] ***はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[ドキュメントの規定値] を 選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- (4) [両面印刷ユニット] にチェックを付け、 「OK] をクリックします。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合




- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [両面印刷装置]で[搭載している]を選択し、「OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合

- **爺** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

| メモ | 両面印刷ユニットは以下の手順で外します。



- 両面印刷ユニット前面のレバー(青色)を 引きます。
- ストッパーを手前に引きながら、ポストを手前に引きます。
- ③ 両面印刷ユニットを取り外します。

プリンタの仕様 122
消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 137
ユーザサポートサービスについて 138
「ユーザーズマニュアルCD-ROM」について 142



プリンタの仕様


主な仕様

印刷方式 LED(発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式 解像度 1200ドット/インチ 印刷色 イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 CPU PowerPC750プロセッサ(480MHz) RAM容量'1 192MB(最大1024MB) 192MB(最大1024MB) HDD容量'2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 '3 PCL5c 対応OS WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版、	ML3020cV 600ドット/インチ PowerPC750プロセッサ(400MHz) 64MB(最大1024MB)									
解像度 1200ドット/インチ 印刷色 イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 CPU PowerPC750プロセッサ(480MHz) RAM容量*1 192MB(最大1024MB) 192MB(最大1024MB) HDD容量*2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c	PowerPC750プロセッサ(400MHz)									
印刷色 イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 CPU PowerPC750プロセッサ(480MHz) RAM容量*1 192MB(最大1024MB) 192MB(最大1024MB) HDD容量*2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c	PowerPC750プロセッサ(400MHz)									
CPU PowerPC750プロセッサ(480MHz) RAM容量*1 192MB(最大1024MB) 192MB(最大1024MB) HDD容量*2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c	, , ,									
RAM容量*1 192MB(最大1024MB) 192MB(最大1024MB) HDD容量*2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c	,									
HDD容量*2 約5GB 約5GB(オプション) 印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c	O-FINID(AD人 TOZ-FINID)									
印刷言語 PostScript3 *3 PCL5c										
MacOS8.1~9.2.2/MacOSX Classic環境日本語版 詳しくは動作環境	をご覧ください									
内蔵フォント PostScript3 : 日本語5書体 PostScript : 日本語2書体	2 C 見 \ /C C V い									
欧文136書体 欧文136書体										
PCL5c : 欧文80書体 PCL5c : 日本語2書体、欧3	~○○主体									
TOLSO	K00音体 IEEEstd1284-1994準拠パラレル									
100BASE-TX/10BASE-T	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
TOUBAGE-TX/ TUBAGE-T	USB1.1準拠									
印刷速度 *4 カラー : 22ページ/分*5 (普通紙、A4ヨコ送りコピーモード時)、6.6	100BASE-TX/10BASE-T(オプション ページ/公(OUDS: _ L)									
10ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、21ページ/分(両面E										
モノクロ: 26ページ/分(普通紙、A4ヨコ送りコピーモード時)、16ペ										
10ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、26ページ/分(両面E 用紙サイズ ^{*6} A3ノビ、A3ワイド、A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、タブロイト	•									
ンチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カス ************************************										
用紙種類 *6	普通紙(連量55~170kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート									
セカンド/サードトレイユニット(オプション)、大容量トレイユニット 給紙容量										
給紙容量 用紙カセット : 普通紙550枚 / 連量70kg 総厚55mm以下 (用紙 マルチパーパストレイ : 普通紙100枚 / 連量70kg 総厚10mm以下 はが										
排出方法 *6 フェイスアップ (表排出) / フェイスダウン (裏排出)	2401X、到周101X7。产量03g/III									
排出容量 フェイスアップ: 約100枚/連量70kg フェイスダウン: 約500枚/	恵長70kg(フタッカフ川枠知機能を用)									
印刷保証範囲 用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)	建重/OKg(スタッカクル検知機能のリ)									
印刷精度 書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1m	om/100mm (油屋70kgの担合)									
	IIII/100IIIII(建重/0kgの場合)									
ウォーミング アップ 時間 電源投入後3分以内(25) 電源 AC100V±10%、50/60Hz±1Hz										
消費電力										
節電モード時 : 最大60W										
突入電流 80A以下(25)	————————————————————————————————————									
使用環境条件 動作時:10~32 /20~80%RH(最高湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高乾球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最高整球湿球温度25 、最后整球湿球温度25 、最后整球温度25 、最后整球温度25 、最后整球湿球温度25 。										
停止時: 0~43 /10~90%RH(最高湿球温度26.8 、最高乾球湿球温 50周月55日17374	超左2)									
印刷品質保証条件 温度10 時 湿度30~73%RH、温度32 時 湿度30~54%RH、温度30~10 日 湿度30~73%RH、温度30 日 湿度30% B 温度30% B L L L L L L L L L L L L L L L L L L										
湿度30%RH時 温度10~32 、湿度80%RH時 温度10~27 、										
カラー印刷時 温度17~27 、湿度50~70%RH										
標準使用条件 平均電源ON時間 : 220H / 月 平均印刷枚数 : 7,000枚 / 月	5 * 									
消耗品・メンテナンスコニット トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、ミ	L有品ユーツト									
装置寿命 5年または100万枚(平均印刷枚数:7,000枚/月)										
総重量 * ⁷ /本体重量 * ⁸ 約72kg/約62.4kg										


- *1:最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。
- *2: HDD容量は改良のため変更する場合があります。
- *3:Webプリント、ダイレクトPDFプリントには対応していません。
- *4:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *5 :標準トレイ以外のトレイでは21ページ/分になります。
- *6: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *7:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
- *8:本体のみ、消耗品を含みません。

何 録

外形寸法



オプション装着時



パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 -1994準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36極プラグ(オス)

57FE-30360型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブル または相当品

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル

ニブル


ECP

インタフェースレベル

ローレベル + 0.0 ~ + 0.8 V

ハイレベル + 2.4 ~ + 5.0V

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方	向	機能
1	nStrobe	TO F	PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)			後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-d	irection	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1"、ローレ
3	DATA 2			ベルが"0"です。
4	DATA 3			
5	DATA 4			
6	DATA 5			
7	DATA 6			
8	DATA 7			
9	DATA 8			
10	nAck(PtrClk)	FROM	PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM	PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。
				ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM	PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM	PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。
15	-		-	使用していません。
16	GND		-	信号グランド
17	FG		-	シャーシグランド
18	+ 5V	FROM	PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19 ~ 30	GND		-	信号グランド
31	nlnit(nlnit)	TO F	PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM	PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND		-	信号グランド
34	-		-	使用していません。
35	HILEVEL	FROM	PRINTER	プリンタ内部で3.3K で+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はローレベ
	(IEEE1284 active)			ルでなければなりません。



- カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994の二ブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB 仕様 Revision 1.1 準拠

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

5m以下のUSB仕様 Revision 1.1 適合ケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps+0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	R1	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用 (緑)
4	GND	信号グランド(黒)
Shell	Shield	

フォントサンプル (PSモード)

日本語5書体 (ML9055cV)

Ryumin Light-KL™

株式会社 沖データ

Gothic Medium-BBB™

株式会社 沖データ

Futo Min A101™

株式会社 沖デー

Futo Go B101™

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

日本語2書体 (ML3050cV、ML3020cV)

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

Geneva

GillSans

GillSans-Light

GillSans-Italic

GillSans-Bold

GillSans-Condensed

Goudy

Goudy-Italic

Goudy-Bold Goudy-BoldItalic

Helvetica

Goudy-ExtraBold

Helvetica-Oblique

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Bold

GillSans-BoldItalic

GillSans-ExtraBold

GillSans-BoldCondensed

GillSans-LightItalic

欧文136書体



OSによって使用できる書体に制限があります。

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman

AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

ArialMT

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni

Bodoni-Italic

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

Carta * ★ → → ↓ ↓ ★ → ★ * *

Chicago

Clarendon

Clarendon-Bold

Clarendon-Light

CooperBlack

CooperBlack-Italic

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC

COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular

Courier

Courier-Oblique

Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Eurostile

Eurostile-BoldExtendedTwo

Helvetica-Condensed Oxford

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-BoldPalatino-RomanHelvetica-Condensed-BoldOblPalatino-ItalicHelvetica-NarrowPalatino-BoldHelvetica-Narrow-ObliquePalatino-BoldItalic

Helvetica-Narrow-Bold

Helvetica-Narrow-BoldOblique StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic

HoeflerText-Black

HoeflerText-Regular

HoeflerText-Italic

HoeflerText-BlackItalic Symbol AΘΥΙΧΚΒΡΟΩΝ

Tekton

JoannaMT

JoannaMT-Italic Times-Roman

JoannaMT-Bold Times-Italic

JoannaMT-BoldItalic Times-Bold

Times-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted TimesNewRomanPSMT
LetterGothic-Bold TimesNewRomanPS-ItalicMT
LetterGothic-BoldSlanted TimesNewRomanPS-BoldMT
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique Univers-Light

LubalinGraph-DemiUnivers-LightOblique

LubalinGraph-DemiOblique Univers

Univers-Oblique

Marigold Univers-Bold

Univers-BoldOblique

Monaco Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

MonaLisa-Recut Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique

NewCenturySchlbk-Roman Univers-Extended
NewCenturySchlbk-Italic Univers-ExtendedObl

NewCenturySchlbk-Bold Univers-BoldExt
NewCenturySchlbk-BoldItalic Univers-BoldExtObl

Optima ZapfChancery-MediumItalic

Optima-Italic

Optima-Bold ZapfDingbats ❖★米☆÷☆卡☆★★★★★★☆*★

Optima-BoldItalic

フォントサンプル (PCL モード)



(注/) Macintosh 環境では使用できません。

日本語2書体 (ML3050cV, ML3020cVのみ)

平成明朝体™W3 株式会社、沖データ

平成角ゴシック体™W5 株式会社 沖データ

欧文84書体



- (注♪)・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 できません。
 - ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイズです。

Scalable Font (80書体)

Journabile	or our (ode pro)		
Font No.		Font No.	
1 000	Courier	I 027	Garamond Kursiv
I 001	Courier Bold	I 028	Garamond Kursiv Halbfett
1 002	Courier Italic	I 029	Marigold
1 003	Courier Bold Italic	I 030	Albertus Medium
I 004	CG Times	I 031	Albertus Extra Bold
1 005	CG Times Bold	I 032	Letter Gothic
I 006	CG Times Italic	I 033	Letter Gothic Bold
I 007	CG Times Bold Italic	I 034	Letter Gothic Italic
800 1	CG Omega	I 035	Arial
I 009	CG Omega Bold	I 036	Arial Bold
I 010	CG Omega Italic	I 037	Arial Italic
I 011	CG Omega Bold Italic	I 038	Arial Bold Italic
I 012	Coronet	I 039	Times New
I 013	Clarendon Condensed	I 040	Times New Bold
I 014	Univers Medium	I 041	Times New Italic
I 015	Univers Bold	I 042	Times New Bold Italic
I 016	Univers Medium Italic	I 043	ITC Avant Garde Gothic Book
I 017	Univers Bold Italic	I 044	ITC Avant Garde Gothic Demi
I 018	Univers Medium Condensed	I 045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
I 019	Univers Bold Condensed	I 046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
I 020	Univers Medium Condensed Italic	I 047	ITC Bookman Light
I 021	Univers Bold Condensed Italic	I 048	ITC Bookman Demi
I 022	Antique Olive	I 049	ITC Bookman Light Italic
I 023	Antique Olive Bold	I 050	ITC Bookman Demi Italic
I 024	Antique Olive Italic	I 051	CourierPS
I 025	Garamond Antique	I 052	CourierPS Bold
I 026	Garamond Halbfett	I 053	CourierPS Oblique
I 027	Garamond Kursiv	I 054	CourierPS Bold Oblique

Font	t No.		Fo	nt No.	
I 0)54	CourierPS Bold Oblique	I	068	Palatino Bold
I 0)55	Helvetica	I	069	Palatino Italic
1 0)56	Helvetica Bold	I	070	Palatino Bold Italic
I 0)57	Helvetica Oblique	I	071	Times Roman
I 0)58	Helvetica Bold Oblique	I	072	Times Bold
1 0)59	Helvetica Narrow	I	073	Times Italic
I 0	060	Helvetica Narrow Bold	I	074	Times Bold Italic
I 0	061	Helvetica Narrow Oblique	I	075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
I 0	062	Helvetica Narrow Bold Oblique	I	076	Symbol
I 0	063	New Century Schoolbook Roman	I	077	SymbolPS
I 0	064	New Century Schoolbook Bold	I	078	Wingdings
I 0	065	New Century Schoolbook Italic			*&& POXYom Her Call all
I 0	066	New Century Schoolbook Bold Italia	I	079	ITC Zapf Dingbats ☆+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I 0	067	Palatino Roman			*-1-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

ビットマップ フォント (3書体)

Font No.

I 080 Line Printer ABCDEfghij12345

I 081 OCR-A

ABCDEfghijl2345

I 082 OCR-B

ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

Font No.




印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・ 印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、画像伸縮 ± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5mm です。



単位: mm

	PS	プリン	タドライ	ハバ	PCLプリンタドライバ(Windows)					
田が共ノブ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	А	В	С	D	Е	F	С	D	Е	F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3	297	420	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ノビ	328	453	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A3ワイド(SRA3)	320	450	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイド	279.4	431.8	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
タブロイドエクストラ	305	457	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13.5インチ)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76.2 ~ 328	127~900	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3 (洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.775	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

文字コード表 (PS モード)



- (注.) ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 結果になることがあります。
 - ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字 コード表を使用することがあります。

付録

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	"	#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	@	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
	5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	
5	6	`	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
, n	7	р	đ	r	s	t	u	v	w	х	У	z	{		}	?	
	8																
	9																
	A		i	¢	£	/	¥	f	§	¤	ı	"	«	<	>	fi	fl
	В		_	t	‡			1	•	,	"	"	*		%		خ
	С		١	,	^	~	-	J				۰	3		"	٠	`
	D	_															
	Е		Æ		a						Ø	Œ	0				
	F		æ				1				ø	œ	ß				

Symbol

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	\forall	#	Ш	%	&	Э	()	*	+	,	ı		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	~	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
	5	П	Θ	P	Σ	T	Y	ς	Ω	Ξ	Ψ	Z	[\therefore]	Τ	-
	6	_	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	0
)	7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	σ	ω	ξ	Ψ	ζ	{	I	}	~	
,	8																
	9																
	Α	€	Υ	,	≤	/	∞	f	*	•	٧	٨	\leftrightarrow	←	↑	\rightarrow	\downarrow
	В	0	±	"	≥	×	∝	9	•	÷	≠	=	n			_	Ļ
	С	Х	3	R	Ю	8	\oplus	Ø	\sim	U	⊃	∩	⊄	_	□	€	∉
	D		∇	®	©	TM	П	V		_	٨	>	⇔	#	\uparrow	\Rightarrow	\downarrow
	Е	\langle	<	®	©	ТМ	Σ	(l	Γ		L	ſ	{	l	l
	F	É	>	ſ	ſ		J)	ı	J	7		J	J	}	J	

付録

Wingdings-Regular Low code 6 7 8 A B C D Е 2 Ł ۵ Ш ***** \boxtimes = Œ 3 0 Z H ⊗ Þ 5 * f Ŷ G ₩ R П ઈ <u>ন</u> \mathbf{c} 9 m M, 222 & er • • * X \triangle \mathfrak{R} @ 0 ① 2 3 (3) 6 7 8 9 10 0 0 € 0 0 6 0 Ø 0 0 0 ശ œ ജ ત્ર જ જ જ 0 0 0 • 0 0 + 米 (1) ₿ Ď F ₹ × X Ø \varnothing Ø D Ø Ø \propto \boxtimes C 0 0 O \leftarrow Ø Ø Е ĸ ĸ **← → 1** 7 7 K ĸ F ⊳ Û Û ጜ Ø × 田 ⇔ Û Ġ \checkmark Ľ

Zap	ZapfDingbats Low code																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		Å	×	*	≫	ā	©	3	+	×	•	139	&	Ø	Ø	Û
	3		8	•	✓	~	×	*	Х	×	÷	+	+	٠	†	Ŷ	+
	4	Ð	✡	+	#	*	*	+	\$	*	☆	0	*	*	*	8	*
	5	公	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	₩.	\$
code	6	 €	0	٥	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	0		O
High o	7				A	▼	•	*	•	I	I		6	,	"	99	
Hi	8																
	9																
	Α		•	:	*	•	>	€	ie.	*	•	٧	•	1	2	3	4
	В	5	6	7	8	9	10	0	@	8	4	6	0	0	0	0	0
	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	9	0	0
	D	0	0	9	0	→	\rightarrow	\leftrightarrow	‡	``	→	Я	→	→	→	→	•
	Е	-	•	٨	٨	>	•	†	•	•	⇒	➪	4	Ŷ	٥	٥	Û
	F		Û	n	≫→	٠,	≥ →	11	**	> →	•₹	•	•	3	*	*	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2														-		
	3		1	÷	*	X				-	+						
	4		چ	Q	&	T	Ø	b	Ø	B	0	0	0	0	6	9	Ø
	5	9	Se-	¢ \$	æ								***		plant of		
	6		Ŀ	Q	Š	S	Ŋ	Ko	N	No	<u> </u>	<u>@</u>	<u></u>	O	Ø	ම	Q
	7	9	% •	ঞ	æ	容	€	•	M	જ	₩.	a					
i .	8																
	9																
	Α																
	В																
	С																
	D																
	Е																
	F	ú															



文字コード表 (PCL モード)



(注) アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表

シンボルセット

WIN3.1J	Roman Ext	OCR-A	ISO-25 Fre	DeskTop
PC-8	Sebro Croat1	OCR-B	ISO-57 Chi	German
PC-8 Dan/Nor	Sebro Croat2	HP ZIP	ISO-60 Nor	Greek-437
PC-8 TK	Spanish	USPSFIM	ISO-61 Nor	Greek-437 Cy
PC-775	Ukrainian	USPSSTP	ISO-69 Fre	Greek-928
PC-850	VN Int'l	USPSZIP	ISO-84 Por	Hebrew NC
PC-852	VN Math	ISO Swedish1	ISO-85 Spa	Hebrew OC
PC-855	VN US	ISO Swedish2	Kamenicky	IBM-437
PC-857 TK	Win 3.0	ISO Swedish3	Legal	IBM-850
PC-858	Win 3.1 Blt	ISO-2 IRV	Math-8	IBM-860
PC-866	Win 3.1 Cyr	ISO-4 UK	MC Text	IBM-863
PC-869	Win 3.1 Grk	ISO-6 ASC	MS Publish	IBM-865
PC-1004	Win 3.1 Heb	ISO-10 S/F	PC Ext D/N	ISO Dutch
Pi Font	Win 3.1 L1	ISO-11 Swe	PC Ext US	ISO L1
Plska Mazvia	Win 3.1 L2	ISO-14 JASC	PC Set1	ISO L2
PS Math	Win 3.1 L5	ISO-15 Ita	PC Set2 D/N	ISO L5
PS Text	Wingdings	ISO-16 Por	PC Set2 US	ISO L6
Roman-8*	Dingbats MS	ISO-17 Spa	Bulgarian	ISO L9
Roman-9	Symbol	ISO-21 Ger	CWI Hung	

* 9055cV


標準欧文 (Roman-8)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	Р	١,	р				-	â	Å	Á	Þ
1			1	1	Α	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Ã	þ
2			11	2	В	R	b	r			Â	ý	ô	Ø	ã	•
3			#	3	С	S	С	s			È	0	û	Æ	Đ	μ
4			\$	4	D	Т	d	t			Ê	Ç	á	å	ð	1
5			%	5	E	U	е	u			Ë	Ç	é	í	Í	3⁄4
6			&	6	F	V	f	v			î	Ñ	ó	Ø	Ì	-
7			,	7	G	W	g	w			Ϊ	ñ	ú	æ	Ó.	1/4
8			(8	Н	Х	h	х			-	i	à	Ä	Ò	⅓
9)	9	I	Y	i	У			`	٤	è	ì	õ	a
A			*	:	J	Z	j	z			^	¤	ò	Ö	õ	0
В			+	;	K	[k	{				£	ù	ΰ	š	«
С			,	<	L	\	1	1			~	¥	ä	É	š	•
D			-	=	М]	m	}			Ù	§	ë	ï	Ú	*
E				>	N	^	n	~			Û	f	ö	ß	Ÿ	±
F			/	?	0	_	0	*			£	¢	ü	ô	ÿ	

Symbol

	-															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0				0	~	П	-	π				0	8	_	\rightarrow	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	∇	<	>
2			A	2	В	P	β	ρ			,	"	R	®	®	ſ
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	2	В	©	0	ſ
4			3	4	Δ	T	δ	τ			/	×	8	тм	ТМ	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			∞	œ	\oplus	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	ω			f	ð	Ø	1	()
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	\cap		1	
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	7	(J
9)	9	I	Ψ	ι	Ψ			*	≠	\supset	^	Γ	7
A			*	:	θ	Z	φ	ζ			*	=	⊇	~		
В			+	;	K	[κ	{			\leftrightarrow	*	⊄	\Leftrightarrow	L	J
С			,	<	Λ	::	λ				←		_	=	ſ	j
D			-	=	M]	μ	}			1		⊆	î	{	}
E				>	N	1	ν	~			\rightarrow		€	\Rightarrow	l	J
F			/	?	О	_	0				\	٦	∉	₩	1	

Wingdings





消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはOA センタ(140ページ) でお求めください。

MLカラ-OHPシート カラーA3 / ビ門飯 カラーA3 / ビ門飯 カラーA3 / ビ門飯 カラーA3 / ビ門飯 ハナーカートリッジ ブラック トナーカートリッジ ブラック トナーカートリッジ マゼンタ トナーカートリッジ ブラック 大容量トナーカートリッジ ブラック オスージドラムカートリッジ ブラック オメージドラムカートリッジ ブラック オメージドラムカートリッジ マゼンタ オメージドラムカートリッジ マゼンタ オメージドラムカートリッジ マゼンタ オメージドラムカートリッジ マゼンタ カスー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー・ガー	の水の \	III &7	t
カラーA3 / ビ用紙	品名	型名	内 容
カラーA3 / ビ両面用紙 MLA3WC-DU 1000枚包 トナーカートリッジ ブラック TNR-C0-09K トナーカートリッジ イエロー TNR-C0-11M トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C0-11M トナーカートリッジ シアン TNR-C0-12C 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-09K 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-10Y 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-10Y 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-11M 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-11M 大容量トナーカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ シアン IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ シアン MLCBL03 ベルトユニット 産着器ユニット(メンテ品) MLFUS04 定着器ユニット イーサネットボード MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML128MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML256MB増設メモリ MLMEM266 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット オの酸ハードディスク MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY08 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 ブリンタ専用台 フィニッシャーユニット 列エアいシャーユニット 残EDレンズクリーナ クリーニングペーパ ・ナーカートリッジ ・ナーカートリッジ ・ナーカートリッジ ・ナーカートリッジ ・ナーカートリッジ ・ナーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オージドラムカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オージドラムカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オージドラムカートリッジ ・オーカートリッジ ・オージドラムカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッグ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカートリッジ ・オーカート		MLOHP01	専用OHPシート
トナーカートリッジ ブラック TNR-C0-09K トナーカートリッジ イエロー トナーカートリッジ イエロー トカートリッジ イエロー トナーカートリッジ イエロー TNR-C0-11M トナーカートリッジ クリーニングペーパ トナーカートリッジ ジアン TNR-C0-12C 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-09K トナーカートリッジ (ロー) フェングペーパ トナーカートリッジ (ロー) フェングペーパ トナーカートリッジ (ロー) フェングペーパ 上EDレンズクリーナ クリーニングペーパ クリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ (ロー) フェングペーパ イメージドラムカートリッジ (ロー) コートリッジ (ロー) ロー) フェングペーパー ロー) ロー コー コートリッジ (ロー) ロー) ロー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー コー コー コー コー コー コートリッジ (ロー) ロー コー		CP-500HG-A3W	
トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C0-10Y LEDレンズクリーナクリーニングペーパ トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C0-12C カリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-09K トナーカートリッジ 大容量トナーカートリッジ イエロー TNR-C1-10Y LEDレンズクリーナクリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-11M TNR-C1-11M 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-12C イメージドラムカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-10Y イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ シアン IDC-C3-12C ベルトユニット ベルトコニット MLEBL03 ベルトユニット 定着器ユニット (メンテ品) MLFUS04 定着器ユニット イーサネットボード MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML128MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット サスタ付セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット オャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット ブリンタ専用台 MLFNS01 フィニッシャーユニット装着に必要 フィニッシャーユニット装着に必要 MLFNK01 フィニッシャーユニット	カラーA3ノビ両面用紙	MLA3WC-DU	1000枚包
トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C0-12C クリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-09K トナーカートリッジ 大容量トナーカートリッジ イエロー TNR-C1-10Y LEDレンズクリーナ 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-11M クリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ ジアン TNR-C1-12C イメージドラムカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-10Y イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-12C ベルトユニット ベルトコニット MLGBL03 ベルトコニット 定着器ユニット (メンテ品) MLFUS04 定着器ユニット イーサネットボード MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM64 増設メモリ ML128MB増設メモリ MLMEM256 増設メモリ ML256MB増設メモリ MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY05 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 ブリンタ専用台 フィニッシャーユニット装着に必要 MLFNK01 フィニッシャーユニット装着に必要	トナーカートリッジ ブラック	TNR-C0-09K	トナーカートリッジ
TNR-C0-12C 大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-109K トナーカートリッジ 大容量トナーカートリッジ イエロー TNR-C1-10Y LEDレンズクリーナ 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-11M カリーニングペーパ 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-12C イメージドラムカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-10Y イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M MCBL03 ベルトユニット ズルトユニット MLETB09A ベーサネットボード 産着器ユニット (メンテ品) MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML256MB増設メモリ MLMEM256 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLFNS01 フィニッシャーユニット装着に必要	トナーカートリッジ イエロー	TNR-C0-10Y	LEDレンズクリーナ
大容量トナーカートリッジ ブラック TNR-C1-09K トナーカートリッジ 大空上 トナーカートリッジ 大空ー トナーカートリッジ 大空ー トナーカートリッジ 大容量トナーカートリッジ マゼンタ TNR-C1-10Y トナーカートリッジ フリーナ クリーニングペーパ クリーニングペーパ クリーニングペーパ イメージドラムカートリッジ シアン TNR-C1-12C イメージドラムカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-10Y イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ シアン IDC-C3-12C イメージドラムカートリッジ シアン IDC-C3-12C イルトコニット 産着器ユニット メンテ品) MLFUS04 定着器ユニット イーサネットボード ML68L03 ベルトユニット 増設メモリ MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ MLMEM128 増設メモリ MLMEM256 増設メモリ MLMEM256 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット サンド/サードトレイユニット トヤスタ付セカンド/サードトレイユニット エッタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 ブリンタ専用台 フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット 大会量に必要 フィニッシャーキットCVシリーズ MLFNK01 フィニッシャーユニット MLFNK01 フィニッシャーユニット MLFNK01 フィニッシャーユニット MLFNK01 フィニッシャーユニット MLFNK01 アンニット スープ・アンド・フェート アンニット 大会量に必要	トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C0-11M	クリーニングペーパ
大容量トナーカートリッジイエロー マゼンタTNR-C1-10Y TNR-C1-11M TNR-C1-12CLEDレンズクリーナ クリーニングペーパ大容量トナーカートリッジマゼンタTNR-C1-11M TNR-C1-12Cイメージドラムカートリッジイブー イメージドラムカートリッジイエロー IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジイエロー IDC-C3-10Y IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジIDC-C3-11M アメージドラムカートリッジイブース・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・ファー アントリー・アントリッジ アントリー・アントリー・アントリッジ アントリッジ アントリッジ アントリッジ アントリッジ アントリー・アントリッジ アントリッジ アントリッジ アントリッジ アントリー・アントリッジ アントリー・アントリー・アントリッツ アントリー・ア	トナーカートリッジ シアン	TNR-C0-12C	
大容量トナーカートリッジマゼンタTNR-C1-11Mクリーニングペーパ大容量トナーカートリッジシアンTNR-C1-12CイメージドラムカートリッジブラックIDC-C3-09KイメージドラムカートリッジイエローIDC-C3-10YイメージドラムカートリッジマゼンタIDC-C3-11MイメージドラムカートリッジシアンIDC-C3-12CベルトコニットMLEBL03ベルトコニット定着器ユニット(メンテ品)MLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML128MB増設メモリMLMEM128増設メモリML256MB増設メモリMLMEM256増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C1-09K	トナーカートリッジ
大容量トナーカートリッジ シアン TNR-C1-12C イメージドラムカートリッジ ブラック IDC-C3-09K イメージドラムカートリッジ イエロー IDC-C3-10Y イメージドラムカートリッジ マゼンタ IDC-C3-11M イメージドラムカートリッジ シアン IDC-C3-12C ベルトユニット MLCBL03 ベルトユニット 定着器ユニット(メンテ品) MLFUS04 定着器ユニット イーサネットボード MLETB09A イーサネットボード ML64MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML256MB増設メモリ MLMEM256 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLTRY06 大容量・レイユニット	大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C1-10Y	LEDレンズクリーナ
イメージドラムカートリッジブラックIDC-C3-09KイメージドラムカートリッジイエローIDC-C3-10YイメージドラムカートリッジマゼンタIDC-C3-11MイメージドラムカートリッジシアンIDC-C3-12CベルトユニットMLCBL03ベルトユニット定着器ユニット(メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML256MB増設メモリMLMEM128増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニット装着に必要	大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C1-11M	クリーニングペーパ
イメージドラムカートリッジ マゼンタIDC-C3-10Yイメージドラムカートリッジ マゼンタIDC-C3-11Mイメージドラムカートリッジ シアンIDC-C3-12CベルトユニットMLCBL03ベルトユニット定着器ユニット(メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML28MB増設メモリMLMEM128増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTBL01ブリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーユニット装着に必要	大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C1-12C	
イメージドラムカートリッジ マゼンタIDC-C3-11Mイメージドラムカートリッジ シアンIDC-C3-12CベルトユニットMLCBL03ベルトユニット定着器ユニット(メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML256MB増設メモリMLMEM128増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニット装着に必要	イメージドラムカートリッジ ブラック	IDC-C3-09K	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ シアンIDC-C3-12CベルトユニットMLCBL03ベルトユニット定着器ユニット(メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML128MB増設メモリMLMEM128増設メモリML256MB増設メモリMLMEM256増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーユニット装着に必要	イメージドラムカートリッジ イエロー	IDC-C3-10Y	
ベルトユニットMLCBL03ベルトユニット定着器ユニット(メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML256MB増設メモリMLMEM128増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーユニット装着に必要	イメージドラムカートリッジ マゼンタ	IDC-C3-11M	
定着器ユニット (メンテ品)MLFUS04定着器ユニットイーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML256MB増設メモリMLMEM128増設メモリ内蔵ハードディスクMLMEM256増設メモリ内蔵ハードディスクMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニット装着に必要	イメージドラムカートリッジ シアン	IDC-C3-12C	
イーサネットボードMLETB09AイーサネットボードML64MB増設メモリMLMEM64増設メモリML128MB増設メモリMLMEM128増設メモリML256MB増設メモリMLMEM256増設メモリ内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーユニット装着に必要	ベルトユニット	MLCBL03	ベルトユニット
ML64MB増設メモリ MLMEM64 増設メモリ ML128MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ ML256MB増設メモリ MLMEM256 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 ブリンタ専用台 フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット装着に必要	定着器ユニット(メンテ品)	MLFUS04	定着器ユニット
ML128MB増設メモリ MLMEM128 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 プリンタ専用台 フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット装着に必要	イーサネットボード	MLETB09A	イーサネットボード
ML256MB増設メモリ MLMEM256 増設メモリ 内蔵ハードディスク MLHDD07 内蔵ハードディスク セカンド/サードトレイユニット MLTRY05 セカンド/サードトレイユニット キャスタ付セカンド/サードトレイユニット MLTRY08 キャスタ付セカンド/サードトレイユニット 大容量トレイユニット MLTRY06 大容量トレイユニット 両面印刷ユニット MLDXU01 両面印刷ユニット ブリンタ専用台 MLTBL01 プリンタ専用台 フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット装着に必要	ML64MB増設メモリ	MLMEM64	増設メモリ
内蔵ハードディスクMLHDD07内蔵ハードディスクセカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットブリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	ML128MB増設メモリ	MLMEM128	増設メモリ
セカンド/サードトレイユニットMLTRY05セカンド/サードトレイユニットキャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイ ユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	ML256MB増設メモリ	MLMEM256	増設メモリ
キャスタ付セカンド/サードトレイユニットMLTRY08キャスタ付セカンド/サードトレイユニット大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	内蔵ハードディスク	MLHDD07	内蔵ハードディスク
大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	セカンド/サードトレイユニット	MLTRY05	セカンド/サードトレイユニット
大容量トレイユニットMLTRY06大容量トレイユニット両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要	キャスタ付セカンド/サードトレイユニット	MLTRY08	キャスタ付セカンド/サードトレイ
両面印刷ユニットMLDXU01両面印刷ユニットプリンタ専用台MLTBL01プリンタ専用台フィニッシャーユニットMLFNS01フィニッシャーユニットフィニッシャーキットcVシリーズMLFNK01フィニッシャーユニット装着に必要			ユニット
プリンタ専用台 MLTBL01 プリンタ専用台 フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット フィニッシャーキットcVシリーズ MLFNK01 フィニッシャーユニット装着に必要	大容量トレイユニット	MLTRY06	大容量トレイユニット
フィニッシャーユニット MLFNS01 フィニッシャーユニット フィニッシャーキットcVシリーズ MLFNK01 フィニッシャーユニット装着に必要	両面印刷ユニット	MLDXU01	両面印刷ユニット
フィニッシャーキットcVシリーズ MLFNK01 フィニッシャーユニット装着に必要	プリンタ専用台	MLTBL01	プリンタ専用台
	フィニッシャーユニット	MLFNS01	フィニッシャーユニット
簡易カラーコピーユニット MLCCU01 簡易カラーコピーユニット	フィニッシャーキットcVシリーズ	MLFNK01	フィニッシャーユニット装着に必要
	簡易カラーコピーユニット	MLCCU01	簡易カラーコピーユニット



- (注・) ・ 消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、必ず沖データ純正品を使用してください。 沖データ純正品以外を使用すると、プリンタが故障するおそれがあります。
 - ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位 が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
 - ・ご使用になるまで、開封しないでください。
 - ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
 - ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
 - ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、最寄りのOAコールセンタ(140ページ)または、お買い上 げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

プリンタの操作方法やトラブルの原因がわからない

お買い上げいただいたプリンタの操作方法や技術的な質問について、お電話でのご相談を受け付けています。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

マイクロライン テクニカルサポート

受付電話番号 03-3456-6760 (ページプリンタ) 受付時間 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)

午前 10:00 ~ 正午 午後 1:00 ~ 5:00

上記以外にも弊社都合によりお休みを頂くこともあります。

お問い合わせに回答できない場合について

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. ネットワーク環境でのお問い合わせ
- 3. アプリケーションの使い方
- 4. ホストコンピュータの使い方
- 5. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 6. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 7. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

	お問い合わせチ	ェックシート						
具体的な症状								
プリンタ環境 機種名: 追加オプション: な	製造番号: し ・ あり(購入月:_	<u>年月</u>)					
コンピュータ環境 Windows バージョン Mac OS バージョン	:							
	USB IPX/SPX	ネットワーク EtherTalk	NetBEUI					
プリンタドライバ プリンタドライバ名:		バージョン:						
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名 使用フォント名:	i:	バージョン:						
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 :								
その他 他のアプリケーションから 他のコンピュータからの印	20 1 1 100 1	印刷できない 印刷できない						

プリンタを修理したい

お買い上げいただいたプリンタの修理は(株)沖電気カスタマアドテックが行っています。 修理をご依頼される場合は、下記 OA コールセンタまでお電話でご連絡ください。

> 東日本 OA **コールセンタ (東京)** 0120-030-800 西日本 OA **コールセンタ (大阪)** 0120-003-544

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

午前9:00~午後5:30

上記以外にも都合によりお休みを頂くこともあります。

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くの OA センタへお電話でご連絡ください。

幌 OA センタ	〒 060-0001	札幌市中央区北一条西 9-3-27(第 3 古久根ビル)	011-281-3960
台 OA センタ	〒 983-0036	仙台市宮城野区苦竹 1-1-7(プラザビュー 2F)	022-238-9877
舄OA センタ	〒 950-0082	新潟市東万代町 1-30(新潟東万代ビル)	025-243-8011
亰OA センタ	〒 111-0052	台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F)	03-3865-6599
袋 OA センタ	〒 170-0013	豊島区東池袋 1-34-5(安田生命池袋ビル 5F)	03-3971-6022
崎 OA センタ	〒 370-0047	高崎市高砂町 48(塚沢ビル別館)	027-328-1024
屋 OA センタ	〒 453-0861	名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 2F)	052-413-6510
沢 OA センタ	〒 921-8163	金沢市横川 7-35-1(大洋不動産ビル)	076-247-8711
阪 OA センタ	〒 550-0004	大阪市西区靭本町 1-4-12(本町富士ビル 4F)	0120-177-890
島 OA センタ	〒 733-0002	広島市西区楠木町 3-12-21	082-238-3070
松 OA センタ	〒 761-8058	高松市勅使町 632-4	087-868-3040
岡 OA センタ	〒 815-0035	福岡市南区向野 2-9-21	092-512-4197
6 男 包 山 室 初 羽 唐 林	OA センンタタタタタタタのA センンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン	〒 983-0036 副 OA センタ 〒 950-0082 園 OA センタ 〒 111-0052 園 OA センタ 〒 170-0013 高 OA センタ 〒 370-0047 屋 OA センタ 〒 921-8163 版 OA センタ 〒 733-0002	会 OA センタ 〒 983-0036 仙台市宮城野区苦竹 1-1-7(プラザビュー 2F) 場 OA センタ 〒 950-0082 新潟市東万代町 1-30(新潟東万代ビル) 気 OA センタ 〒 111-0052 台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F) 豊島区東池袋 1-34-5(安田生命池袋ビル 5F) 高 OA センタ 〒 370-0047 高崎市高砂町 48(塚沢ビル別館) 屋 OA センタ 〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 2F) 民 OA センタ 〒 921-8163 金沢市横川 7-35-1(大洋不動産ビル) 坂 OA センタ 〒 7550-0004 大阪市西区靭本町 1-4-12(本町富士ビル 4F) 島 OA センタ 〒 733-0002 広島市西区楠木町 3-12-21 協 OA センタ 〒 761-8058 高松市勅使町 632-4

各OAセンタの住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下記用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収(6個以上)にご協力ください。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 024-594-2798

沖データ回収センタ 宛

回収依頼品

その他マイクロライン消耗品

受付 No.

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社名): ご担当者名 : ご住所 : お電話番号 :						
回収ご希望日時 :	年	月	日	午前 / 午後	時	

イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
EPトナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	 個
インクリボンカートリッジ	:	

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

受付時間:月~金曜日(祝祭日、弊社休日を除く)

9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00



「ユーザーズマニュアル CD-ROM」について

「ユーザーズマニュアル CD-ROM」の内容

「ユーザーズマニュアル CD-ROM」には次のマニュアルとアプリケーションソフトが収録されています。

「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」(本書と同内容のオンラインマニュアル)

「ユーザーズマニュアル(リファレンス編)」(オンラインマニュアル)

JIS90 漢字コード表

Ryumin-Light-83pv-RKSJ-H コード表

Ryumin-Light-RKSJ-H コード表

Ryumin-Light-Ext-RKSJ-H コード表

Adobe AcrobatReader4.0 (アプリケーションソフト)

「ユーザーズマニュアル CD-ROM」を使うには

「ユーザーズマニュアル CD-ROM」を使用するには、Adobe 社の AcrobatReader4.0 が必要です。

- 「ユーザーズマニュアル CD-ROM」をセットします。
- ② 「ユーザーズマニュアル(リファレンス編)」を見るときは、[$ML9055cV_Reference.$ pdf] をダブルクリックします。

「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」(本書)をオンラインで見るときは、 [ML9055cV_Setup.pdf] をダブルクリックします。

メモ

コンピュータのハードディスク容量に空きがあるときは、使用するマニュアルのファイルを ハードディスクにコピーしておくと便利です。コピーしたファイルをダブルクリックすると ファイルが開きます。

「ユーザーズマニュアル(リファレンス編)」の内容について

本プリンタには、本書「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」の他に、「ユーザーズマニュアルCD-ROM」に収録されている「ユーザーズマニュアル(リファレンス編)」があります。「ユーザーズマニュアル(リファレンス編)」の内容は次の通りです。

1	メンテナンスをします	12
	トナーカートリッジを交換します	13
	イメージドラムカートリッジを交換します	17
	ベルトユニットを交換します	20
	定着器ユニットを交換します	23
	LEDへッドを清掃します	25
	カラーバランス調整をします	26
	特定の色味を強くまたは弱くしたい場合	28
	色ずれ補正調整をします	30
	プリンタ表面を清掃します	32
	プリンタを輸送するとき	33
2	その他のソフトウェア	35
	Windowsスクリーンフォント	36
	Macintoshスクリーンフォント	43
	PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)	46
	MicrolinePS Utility (Macintosh)	47
	OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)	48
3	知っていると便利です	49
	プリンタドライバを削除するには	51
	プリンタドライバをアップデートするには	52
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	53
	複数ページを1枚に印刷したい	55
	任意の用紙サイズに印刷したい	57
	両面印刷したい	60
	ページ順に取り出したい	62
	トレイを自動的に選択したい	63
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	65
	印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい	67
	印刷する用紙サイズを変更したい	68
	ウォーターマークを印刷したい	
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	71
	複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	73
	パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	76
	小冊子を作りたい(製本印刷)	79
	プリンタにフォームを登録したい	81
	印刷開始までの時間を短くしたい	86

印刷をキャンセルしたい	87
高解像度で印刷したい	88
写真の印刷濃度を調節したい	90
印刷濃度を薄くしたい	94
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	96
コンピュータのフォントで印刷したい	99
プリンタの動作モードを変更したい	
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	102
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	103
プリンタ内蔵フォントを確認したい	104
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	105
内蔵ハードディスクを初期化したい	106
ポストスクリプトエラーを印刷したい	109
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	111
印刷データをファイルに出力したい	112
EtherTalkプリンタ名を変更したい	114
EtherTalkゾーンを変更したい	
アプリケーション別の対応	116
印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング)	119
簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のカラーマッチング)	120
WindowsのImage Color Matchingを使いたい	123
MacintoshのColorSyncを使いたい	125
黒の部分の仕上りを変更したい	126
カラーデータをモノクロで印刷したい	128
文字と背景の間の白すじをなくしたい	130
プリンタの設定項目一覧	
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	
設定値を変更します	
設定値を初期化します	141
困ったときには	142
操作パネルのメッセージ	143
紙づまりになったとき	146
故障かな?と思ったとき	151
用紙送りがおかしい	152
Windowsから印刷できない	153
Macintoshから印刷できない	155
印刷が不鮮明なとき	157
使用できる用紙について	160
使用できる用紙	161
用紙の保管方法	165
71	166

オキカラーページプリンタ MICROLINE 9055cV MICROLINE 3050cV MICROLINE 3020cV

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2002年 4月 第2版 発行者 株式会社 **沖データ**

40937708EE

このマニュアルは再生紙を使用しています。